

The logo for N-GAGE QD. The 'N' is red, and the 'GAGE' is white. The 'QD' is orange. The background features a large, stylized circular pattern of concentric squares that create a tunnel-like effect.

N·GAGE QD

The word 'KASUTUSJUHEID' in orange capital letters, positioned below the N-GAGE QD logo. A horizontal line with orange and yellow segments runs across the page, passing behind the text.

KASUTUSJUHEID

NOKIA

CE 168

KINNITUS Meie, NOKIA CORPORATION kinnitame ja kanname ainuiskulist vastutust selle eest, et meie toode RH-29 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetele. Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiate aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Copyright © 2004 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine üksõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia, Nokia Connecting People N-Gage ja N-Gage QD on Nokia Korporatsiooni registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporation'i helimärk.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Ltd © 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com)

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavitusest.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliiste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mistahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

9311161

ISSUE 2 ET

Sisukord

OHU VÄLTIMISEKS.....	7	Mängukeskus.....	21
Kuidas alustada	10	Mängukeskuse isikupärastamine	21
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	10	Ooterežiimi otsevalikud	22
Aku laadimine	12	Ooterežiimi tähtsamad indikaatorid	22
Mängukeskuse sisselülitamine.....	12	Mäluhaldus	23
Seadme klahvid ja osad	13	Mälumahu vaatamine	23
Seadme ekraan	14	Mäluruumi vabastamine.....	24
Klahvilukk	14	Mälukaardi vahendid.....	24
Mängu- või mälukaardi sisestamine	14	Mälukaardi vormindamine.....	25
Mälukaardi eemaldamine.....	15	Andmete varundamine ja taastamine	25
Mängu mängimine.....	16	Mälukaardi lukustamine	25
Energiakokkuhoid mängimisel	16	Helitugevuse seadmine.....	26
Mitme mängijaga mängu alustamine.....	16	Telefon	27
Mänguhaldur - mängu andmete haldus.....	17	Helistamine	27
Mängufailide varundamine ja andmete		Telefoninumbri kiirvalimine.....	28
taastamine.....	17	Konverentskõne algatamine (võrguteenus)	28
N-Gage Arena starter.....	18	Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine	29
Enne N-Gage Arena starteri kasutamist	18	Koputus (võrguteenus).....	29
Ühenduse loomine N-Gage Arenaga.....	18	Kõne ajal	29
Registreerimine ja sisselogimine	19	Suunamine (võrguteenus)	30
N-Gage Arena starteri uuendamine	19	Logi – kõneregister ja üldlogi	30
Abi.....	19	Viimaste kõnede register	31
Nõuandeid seadme tõhusaks kasutamiseks	20		

Kõnede kestus.....	31
Kõnede maksumus (võrguteenus)	31
GPRS-loendur	32
Üldlogi vaatamine	33
Logi seaded.....	33
SIM-kirjed ja SIM-kaardi teenused	34

Seaded35

Seadete muutmine.....	35
Telefoni seaded	35
Üldine.....	35
Ooterežiim	36
Ekraan	36
Kõne seaded.....	36
Ühenduse seaded.....	38
Andmesideühendused ja pöörduspunktid	38
Uue pöörduspunkti koostamine.....	39
Pöörduspunkt.....	39
GPRS.....	42
Andmekõne.....	42
Kellaeg ja kuupäev.....	42
Turvameetmed.....	43
Telefon ja SIM-kaart.....	43
Sertif. haldus.....	45
Kõnepiirang (võrguteenus)	46
Võrk	47
Lisatarviku seaded.....	47

Kontaktid (telefoniraamat)48

Nimede ja numbrite salvestamine	
– kontaktkirjete koostamine ja muutmine.....	48
Kontaktkirjete kopeerimine SIM-kaardilt	
seadmesse ja vastupidi	49
Kontaktkirjele või grupile helina valimine	49
Häälvalimine.....	50
Telefoninumbrile tunnussõna lisamine	50
Tunnussõnaga helistamine	50
Gruppide koostamine.....	51
Liikmete kustutamine grupist.....	51

Pildindus52

Fotod – fotode vaatamine.....	52
Ekraanipilt	53
Ekraanipildi seaded	53
Videopleier	54
Videoklipi vastuvõtmine sõnumis	54

Sõnumid.....55

Teksti kirjutamine.....	56
Tavaline tekstisestus.....	56
Sõnastikupõhine tekstisestus – Sõnastik	57
Teksti kopeerimine lõikelauale.....	58
Sõnumite kirjutamine ja saatmine.....	59
Multimeediasõnumi edastuseks vajalikud seaded.....	60

Seaded e-kirja saatmiseks.....	61
Saabunud – saabunud sõnumid.....	61
Multimeediasõnumi vastuvõtmine	61
Logode, helinate, visiitkaartide, kalendrikirjete ja seadete vastuvõtmine	62
Teenuseteadete vastuvõtmine.....	62
Minu kaustad	63
Postkast.....	63
Postkasti avamine.....	63
E-kirjade allalaadimine postkastist.....	63
E-kirja kustutamine.....	64
Ühenduse katkestamine postkastiga.....	65
Saatmiseks – saatmist ootavad sõnumid.....	65
SIM-kaardi sõnumite vaatamine.....	66
Kärjeteated (võrguteenus).....	66
Teenuse juhtimine	66
Sõnumiseaded	66
Tekstisõnumite seaded	66
Multimeediasõnumi seaded.....	67
E-posti seaded	69
Teenuseteadete seaded	71
Kärjeteadete seaded (võrguteenus)	71
Kausta "Muud" seaded.....	71
Profiilid	72
Profiilide vahetamine	72
Profiilide kohandamine	73

Kalender ja ülesanded.....	74
Kalendrikirjete koostamine.....	74
Kalendri ülevaated	75
Ülesanded – toimingute loend.....	76

Lisad	77
Kalkulaator.....	77
Helilooja.....	77
Teisendaja – mõõtühikute teisendamine.....	78
Põhivaluuta ja vahetuskursside määramine	79
Märkmik	79
Kell.....	80
Äratuse seadmine	80
Salvesti.....	80
Ava.....	81
Otsevalikute lisamine	81

Veeb.....	82
Üldised juhised veebi kasutamiseks	82
Seadete saamine tekstisõnumis	82
Seadete sisestamine käsitsi	83
Järjehoidjate aken	83
Ühenduse loomine	83
Ühenduse turvalisus.....	84
Sirvimine.....	84
Ühenduse lõpetamine	85
Vahemälu tühjendamine	85

Veebiseaded	85
-------------------	----

Rakendused ja Haldur86

Rakenduste ja tarkvara installimine.....	86
------------------------------------------	----

Rakendused (Java™)	87
--------------------------	----

Rakenduse installimine	87
------------------------------	----

Rakenduste põhiaken	87
---------------------------	----

Rakenduste seaded.....	88
------------------------	----

Haldur – tarkvara installimine ja eemaldamine	88
-----------------------------------------------------	----

Tarkvara installimine	88
-----------------------------	----

Tarkvara eemaldamine	89
----------------------------	----

Ühenduvus.....90

Bluetooth-ühendus.....	90
------------------------	----

Bluetoothi seaded.....	91
------------------------	----

Andmeedastus Bluetoothi vahendusel	91
------------------------------------------	----

Seadmete sidumine.....	92
------------------------	----

Andmete vastuvõtt Bluetoothi vahendusel	93
-----------------------------------------------	----

Bluetoothi väljalülitamine	93
----------------------------------	----

Seadme ühendamine arvutiga Bluetoothi	
---------------------------------------	--

vahendusel	93
------------------	----

CD-ROMi kasutamine.....	93
-------------------------	----

Akuteave.....94

Täis- ja tühjaklaadimine.....	94
-------------------------------	----

HOOLDUS JA KORRASHOID.....94

TÄIENDAV OHUTUSALANE TEAVE.....95

Register.....99

OHU VÄLTIMISEKS

Lugege läbi järgnevad lihtsad juhised. Juhiste mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



SISSELÜLITAMINE Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge seadet sisse lülitage.



OHUTU LIIKLEMINE Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda sõiduturvalisusele.



HÄIRE Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA Pidage kinni kõigist eeskirjadest. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage seade välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA Pidage kinni kõigist eeskirjadest. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA Ärge kasutage seadet tanklas. Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA Pidage kinni kõigist eeskirjadest. Ärge kasutage seadet piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTLIKULT Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Antenni pole soovitatav põhjuseta puudutada.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis ei seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.





VARUKOOPIAD Ärge unustage tegemast kõikidest telefoni salvestatud olulistest andmetest varukoopeid või kirjalikke märkmeid.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Mobiilsidevahendi ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis ei seadmega ei ühildu.



HÄDAABI VÄLJAKUTSE Kontrollige, et seadme helistamisfunktsioon oleks sisse lülitatud. Ekraani puhastamiseks ja ooterežiimi pöördumiseks vajutage vajalik arv kordi klahvi . Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage . Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

TEAVE SEADME KOHTA

The wireless device described in this guide is approved for use on the EGSM 900 and GSM 1800 network. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakkuvalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja austage teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi.



Hoiatus! Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside teenusepakkuja teenust. Paljude käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada või tuleb enne võrguteenuse kasutamist oma teenusepakkujalt eelnevalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhistega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sellisel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Täiendavat teavet saate oma teenusepakkujalt.

Lisaseadmed, akud ja laadijad

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikaks on ACP-12 ja LCH-12.



Hoiatus! Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heakskiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse seadme nõuetelevastavus ja seadmele antud garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikeseid detaile. Hoidke need väikelaste käeulatusest eemal.

Kuidas alustada


SIM-kaardi ja aku paigaldamine





Märkus. Enne korpuse vahetamist lülitage seade alati välja ning eraldage laadija ja muud lisaseadmed. Hoidke ja kasutage seadet alati koos korpusega.

Hoidke SIM-kaardid väikelaste käeulatuses eemal. SIM-kaardi teenuste kohta saate teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.


- 1 Pöörake mängukeskuse tagumine pool enda poole, vajutage lukustusnuppu (1), lükake korpus noole suunas.





- 2 SIM-kaardi hoidiku vabastamiseks lükake hoidikut noole suunas (2) ja avage see (3).




- 3 Asetage SIM-kaart hoidikusse (4). Jälgige, et kaardi äralõigatud nurk jääks hoidikus ülespoole ja kaardi kullavärvi kontaktid seadme klemmide poole.




- 4 Sulgege SIM-kaardi hoidik (5) ja riivistage (6).




- 5 Paigaldage aku (7).




- 6 Kinnitage tagakaas.





Aku laadimine


- 1 Avage  tähisega klapp. Ühendage laadija mängukeskusega (8).
- 2 Ühendage laadija seinakontakti. Ekraanil hakkab liikuma aku laadimisindikaator. Laadimise ajal saab mängukeskust kasutada. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisindikaatori ilmumine paar minutit aega võtta.
- 3 Kui aku on täis laetud, lõpeb indikaatori liikumine. Ühendage laadija kõigepealt mängukeskusest ja siis vooluvõrgust lahti.



Mängukeskuse sisselülitamine

- Hoidke all sisse-ja väljalülitusnuppu  (9).


Kui mängukeskus küsib PIN-koodi, sisestage kood (ekraanil ****) ja vajutage  **OK**. PIN-kood antakse tavaliselt koos SIM-kaardiga.

Kui mängukeskus küsib lukukoodi, sisestage lukukood (ekraanil *****) ja vajutage  **OK**. Tehases programmeeritud lukukood on **12345**. Vt "Telefon ja SIM-kaart" lk 43.









Seadmel on sisseehitatud antenn. **Märkus.** Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui selleks ei ole põhjust. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ning võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel. Sisselülitatud seadme antenniala puutumist vältides optimeerite nii antenni kui ka aku tõhusust.




NORMAALASEND: Hoidke seadet nii, et selle antenn on suunatud üle öla ülespoole.



Seadme klahvid ja osad

- 1 Mikrofon paikneb seadme küljel.
- 2  Juhtnupp mängude mängimiseks ja menüüdes liikumiseks.
- 3  OK-klahv valib, kinnitab või aktiveerib.
- 4  Menüüklahv avab põhimenüü.
- 5 Valjuhääldi paikneb seadme taga.
- 6 Mälu- või mängukaardi pesa.
- 7  ja  on peamised mängimisklahvid.
- 8  Sisse- ja väljalülitusnupp paikneb seadme küljel.
- 9 Kuular.
- 10  Redigeerimisklahv avab teksti redigeerimiskäsu, näiteks **Kopeeri**, **Lõika** ja **Kleebi**.
- 11  Kustutusklahv teksti ja kirjade kustutamiseks.
- 12 Laadija ühenduspesa.
- 13 Peakomplekti ühenduspesa.



Hoiatus! Peakomplekti kasutamine võib summutada ümberkaudseid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge kasutage peakomplekti.



Näpunäide!

Vajutage üks kord , valige **Lukusta klahvid** ja vajutage **OK**.

Seadme ekraan

Seadme ekraanil võib olla mõni puuduv, värvitu või ere punkt. See on antud tüüpi ekraanide puhul tavaline. Ekraanil võib olla pikseleid või punkte, mis jäävad kas sisse- või väljalülitatuks. See on täiesti normaalne.

Klahvilukk

Klahvilukku kasutatakse juhuslike klahvivajutuste ärahoidmiseks.

- **Lukustamiseks:** vajutage ooterežiimis ja . Lukustatud klaviatuuri tähistab .
- **Avamiseks:** vajutage ja .

Kui olete lubanud mängukeskusel ise mängu käivitada ja panete keskusesse mängukaardi, avaneb klaviatuur automaatselt.

Kui klaviatuur on lukus, saab üldjuhul siiski helistada seadmesse programmeeritud ametlikule hädaabinumbrile. Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage .

Mängu- või mälukaardi sisestamine

Hoidke mängu- ja mälukaardid väikelaste käeulatuses eemal.


Kasutage seadmes ainult seadmega ühilduvaid multimeediakaarte (MMC). Muud kaardid, näiteks kaart Secure Digital (SD), ei mahu MMC-kaardipessa ega ühildu seadmega.


Mitteühilduva mälukaardi kasutamine võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning ühildumatule mälukaardile salvestatud andmed.

Mängukeskuse jaoks on saadaval palju erinevaid N-Gage-mänge. Kõik N-Gage-mängud on eraldi mängukaartidel (MMC), mis on kirjutuskaitstud. Kogu mänguga seotud informatsioon, näiteks rekordtulemused, salvestuvad mängukeskuse mällu, mitte N-Gage-mängukaardile. Mängude kohta saate teavet Nokia volitatud mängude tarnijalt või veebilehelt www.n-gage.com.

Seadme mälu mahu suurendamiseks ostke mälukaart (MMC). Vt "Mälukaardi vahendid" lk 24.


- 1 Avage kaardipesa (1).
- 2 Sisestage mängu- või mälukaart (2). Pidage meeles, et mängu- või mälukaardi sisestamisel sulguvad kõik seadme avatud rakendused.
- 3 Sulgege kaardipesaklapp.




Kui sisestate mängukaardi, käivitub mäng automaatselt. Samuti lisandub põhimenüü viimasele positsioonile mänguikoon. Mälukaardile salvestatud andmeid tähistab rakendustes  tähis.

Mälukaardi eemaldamine



NB! Kui ekraani ülemises parempoolses nurgas vilgub  tähis, ärge karti seadmest välja võtke. Kaardi eemaldamine toimuva ajal võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning kaardile salvestatud andmed.

- 1 Vajutage  ja valige **Eemalda mälukaart** (valitav vaid siis, kui seadmes on mälukaart).
- 2 Oodake, kuni ekraanile ilmub teade *Nüüd võib mälukaardi eemaldada* ning võtke kaart seadmest välja.



Näpunäide! Kui te ei soovi, et mängukaardi paigaldamisel käivituks mäng automaatselt, avage **Vahendid** → **Seaded** → **Telefon** → **Üldine** ja valige funktsiooni **Mäng** käivitub autom. seadeks **Välja lülitatud**.

**Näpunäide!**

Mängude ja mänguseadete kohta saate täiendavat teavet aadressilt www.n-gage.com.

**Näpunäide!**

Kui seadmes on mängukaart, vajutage ooterežiimis mängimise alustamiseks



Mängu mängimine

Sisestage mängukaart, vt "["Mängu- või mälukaardi sisestamine"](#)" lk 14. Mäng käivitub automaatselt ning klahvilukk lülitub välja.



Märkus. Enne mängukaardi eemaldamist sulgege mäng.

Mängude mängimisel kasutage mänguklahve ja . Sõltuvalt mängust võib kasutada ka teisi klahve. Järgige mängu juurde käivaid juhiseid.



Märkus. Mängude mängimine tühendab akut ning seadme oote- ja kõneaeg võib lüheneda.

Energiakokkuhoid mängimisel


- Ekraaniheleduse vähendamiseks vajutage ja valige **Vahendid**→ **Seaded**→ **Telefon**→ **Ekraan**→ **Heledus**. Valige **Valikud**→ **Muuda**.
- Mänguhelide kuulamiseks kasutage mängimisel peakomplekti.
- Kui te Bluetoothi ei kasuta, lülitage see välja.



Mitme mängijaga mängu alustamine

Mõnda mängu saab ühilduvaltel seadmetel mitmekesi mängida. Mängimisel kasutatakse Bluetooth-ühendust. Enne mitme mängijaga mängu alustamist kontrollige, kas seadmete Bluetoothi seaded on vastavuses. Vt "["Bluetooth-ühendus"](#)" lk 90. Mängu alustamise juhised, tasemete kirjeldused, mängu lisafunktsioonide seletused jms leiате mängujuhistest.



Mänguhaldur – mängu andmete haldus

Mängudega seotud failide vaatamiseks ja haldamiseks vajutage  ja valige **Vahendid** → **Mänguhal**. Kustutage mäluruumi vabastamiseks kasutuid faile, tehke mälukaardile varukoopiaid ning taastage andmeid.

- Mängufaili andmete vaatamiseks, näiteks failitüübi ja -suuruse vaatamiseks leidke vajalik fail ja valige **Valikud** → **Failiandmed**, või vajutage andmete sirvimiseks  ja .
- Faili kustutamiseks leidke kustutatav fail ja valige **Valikud** → **Kustuta**.
- Mänguhalduri kuva muutmiseks ning failide grupeerimise ja järjestuse valimiseks vajutage **Valikud** → **Seaded**.

Mängufailide varundamine ja andmete taastamine

- Mängufailide varundamiseks mängukeskuse mälust mälukaardile leidke fail, mida soovite varundada, ja valige **Valikud** → **Varunda**.
- Andmete taastamiseks mälukaardilt mängukeskuse mällu valige **Valikud** → **Taasta kaardilt**. Leidke fail, mille soovite taastada, ja valige **Valikud** → **Taasta**.



Näpunäide! Te saate varundada mälukaardile mänguga seotud faile, näiteks oma rekordeid, ning siis taastamisfunktsioonis neid teise ühilduvasse seadmesse kopeerida.

Autoriõiguste kaitstud piltide, helinate ja muude objektide kopeerimine, muutmine, ülekandmine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Kaitstud faile tähistab faili andmetes tekst **Mitte teisaldatav**, mis tähendab, et seda faili ei saa teistes seadmetes kasutada. **Teisaldatav** – seda faili saab kasutada teistes ühilduvas seadmetes.

Valikud "Mänguhalduri" põhiaknas: **Failiandmed**, **Kustuta**, **Varunda**, **Taasta kaardilt**, **Vali/Tühista valik**, **Seaded**, **Abi** ja **Välja**.

Mängufailide tüübid:
Mängu andmed – mängu mängimiseks vajalikud failid, näiteks mängu helifailid.


Mängulisad – mängu täiendfailid, näiteks lisatasemed.

Kasutajaandmed – mängimisel salvestatud failid, näiteks teie rekordid ja kontrollpunktid.

**Näpunäide!**

N-Gage Arena ning mängude, muude harrastuste ja tugiteenuste kohta leiate täiendavat teavet aadressilt <http://arena.n-gage.com>.

**Näpunäide!**

Määratletud pöörduspunktide vaatamiseks või uue pöörduspunkti seadete salvestamiseks vajutage  ja valige **Vahendid**→ **Seaded**→ **Ühenda**→ **Pöörduspunkt**.



N-Gage Arena starter

N-Gage Arena starter on rakendus, millega saate oma mängukeskuselt vahetu juurdepääsu N-Gage Arena kogukonnale. N-Gage Arena kogukonna liikmed saavad omavahel suhelda, laadida alla ainulaadseid sisusid, vaadata ülemaailmseid mängijate edetabeleide, võtta osa turniiridest, saada uudiseid mängude ja kogukonnas toimuva kohta jpm.

Enne N-Gage Arena starteri kasutamist


N-Gage Arena starteri kasutamiseks tuleb tellida GPRS-teenus. GPRS-teenuse tellimisinforet ja muud teavet saate võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Pange tähele, et GPRS-ühendus ja andmete edastus GPRS-i kaudu võib olla maksustatav.

Samuti peab mängukeskuses olema määratletud Interneti-pöörduspunkt (IAP). Mõnikord saadavad võrguoperaatorid või teenusepakkujad Interneti-pöörduspunkti seaded erilises tekstisõnumis, kuid need võib ka käsitsi sisestada. Samuti võib mängukeskuse Interneti-pöörduspunkt olla juba algselt teie teenusepakkuja poolt häälestatud.

Pöörduspunkti seadeid ning samuti WAP-, MMS- ja e-posti seadeid saab tellida N-Gage veebilehe klienditoe lehelt aadressil <http://support.n-gage.com/>. Seaded saadetakse mängukeskusesse tekstisõnumi vahendusel. Seadete salvestamiseks järgige sõnumis antud juhiseid. Rahvusvahelise ja mitmekeelse N-Gage veebilehe lingid on saadaval aadressil <http://www.n-gage.com/select.html>.

Ühenduse loomine N-Gage Arenaga

Ühenduse loomiseks N-Gage Arenaga on kolm võimalust.

- Kasutage mängukeskuse N-Gage Arena starterit. Vajutage  ja valige **N-Gage Arena**.
- Kasutage seadmega ühilduvat arvutit. Minge N-Gage Arena veebilehele aadressil <http://arena.n-gage.com>.

- Mängides N-Gage Arena mängu. Valige mängu menüüst **N-Gage Arena**.

N-Gage Arena starter ja veebileht annavad juurdepääsu kõigile N-Gage Arena võimalustele. Mängu menüü annab juurdepääsu käivitatud mänguga seonduvatele andmetele ja funktsioonidele.

Registreerimine ja sisselogimine

Selleks, et kasutada N-Gage Arena võimalusi ja osaleda kogukonna tegevuses, tuleb ennast N-Gage Arena liikmeks registreerida. Enda registreerimiseks veebilehel ja kasutuskonto loomiseks võib kasutada nii arvutit kui mängukeskuse N-Gage Arena starterit.

Registreerimisel palutakse valida kasutajanimi ja parool. Pärast seda, kui olete ennast liikmeks registreerinud, saate N-Gage Arenasse oma kasutajanime ja parooliga sisse logida.

N-Gage Arena starteri uuendamine

N-Gage Arena starter uueneb pidevalt. Iga kord, kui mängukeskus N-Gage Arenaga ühenduse loob, kontrollib rakendus, kas saadaval on uuendusi. Kui uuendus leiti, pakub mängukeskus selle allalaadimist. Mõni N-Gage Arena starteri uuendus on kohustuslik, mõni vabalt valitav.



Märkus. Kui te keeldute nõutava ja kohustusliku uuenduse allalaadimisest, ei saa te N-Gage Arena starterit enam kasutada.



Abi

Mängukeskusesse on salvestatud abitekstid, millele pääseb ligi igast rakendusest, valides **Valikud** → **Abi**.



Näide. Kontaktkirje koostamisjuhiste vaatamiseks: alustage kirje koostamist ja valige **Valikud** → **Abi**. Juhendteksti ja avatud rakenduse vahel lülitumiseks hoides all klahvi. Sama abiteksti teema vaatamiseks vajutage ja leidke to **Lisad** → **Abi** → **Kontaktid** → **Kontaktkirje koostamine**.



*Joonis 1.
Seadme abitekstid.*











Joonis 2.
Rakenduste
ümberlülitamine.

Nõuandeid seadme tõhusaks kasutamiseks

- Avatud rakenduste vahetamiseks hoidke all  klahvi. Vt joonis 2.



Märkus. Kui mälu kipub väheseks jääma, võib mängukeskus mõne rakenduse ise sulgeda. Enne rakenduse sulgemist salvestab mängukeskus salvestamata andmed.

- Kirje markeerimiseks liikuge sellele ja vajutage korraka  ja  klahvi.
- Mitme kirje markeerimiseks hoidke all  klahvi ja vajutage samal ajal  või  . Valitud elemendi kõrval ilmub linnuke. Valimise lõpetamiseks jätke  klahviga liikumine ja laske  lahti. Kui vajalikud kirjed on markeeritud, saab neid teisaldada või kustutada.
- Teatud juhtudel avaneb  klahvile vajutades lühendatud valikloend, milles on toodud antud kuva tähtsamad käsklused.

Mängukeskus








Mängukeskuse isikupärastamine

- Selleks, et valida ooterežiimi taustapilti, avage **Vahendid**→ **Seaded**→ **Telefon**→ **Ooterežiim**→ **Taustapilt** ja valige **Jah**. Vt joonis 3.
- Mängukeskuse värviskeemi muutmiseks valige **Vahendid**→ **Seaded**→ **Telefon**→ **Ekraan**→ **Värvipalett**.
- Ooterežiimi valkuklahvide funktsiooni muutmiseks valige **Vahendid**→ **Seaded**→ **Telefon**→ **Ooterežiim**→ **Vasak valiku klahv** või **Parem valiku klahv**. Vt joonis 3.
- Ooterežiimi kella muutmiseks valige **Vahendid**→ **Seaded**→ **Kuupäeva ja kella seaded**→ **Kella esitusviis**→ **Analoog** või **Digitaalne**.
- Tervitusteksti, -pildi või -animatsiooni muutmiseks valige **Vahendid**→ **Seaded**→ **Telefon**→ **Üldine**→ **Tervitustekst ja logo**.
- Mängukeskuse pimenduspildi muutmiseks valige **Vahendid**→ **Seaded**→ **Telefon**→ **Ekraan**→ **Pimenduspilt**.
- Telefonihelina ja klaviatuuritoonide muutmiseks valige **Vahendid**→ **Profiilid**. Kui kasutusel on profiil **Tavaline**, näitab seade navigatsiooniribal profiili nimetuse asemel tänast kuupäeva. Vt "**Profiilid**" lk 72.
- Sissehelistajatele erinevate helinate valimiseks leidke **Kontaktid**. Vt lk 49.
- Põhimenüü ümberkorraldamiseks valige põhimenüüst **Valikud**→ **Teisalda**, **Teisalda kausta** või **Uus kaust**. Võite harva kasutatavad rakendused kaustadesse paigutada ning rakendused, mida tihti kasutate, kaustadest põhimenüüsse tuua.




Joonis 3. Ooterežiim.


Ooterežiimi otsevalikud


- Avatud rakenduste valimiseks hoidke all  klahvi.
- Profiili vahetamiseks vajutage  ja valige profiil.
- Klaviatuuri lukustamiseks vajutage  ja .
- Mängimise alustamiseks, kui seadmes on mängukaart, vajutage .
- Viimativalitud numbrite vaatamiseks vajutage .
- Veebiühenduse loomiseks hoidke all  klahvi. Vt "Üldised juhised veebi kasutamiseks" lk 82.


Ooterežiimi tähtsamad indikaatorid

 - sissetulnud sõnumite kaustas on vähemalt üks uus sõnum.


 - teile on saabunud vähemalt üks kõnetead. Vt "Helistamine kõneposti (võrguteenus)" lk 27.


 - kaustas Saatumiseks on saatmist ootavaid sõnumeid. Vt lk 65.

 - kuvatakse, kui funktsiooni **Kõne märguanne** seade on **Hääletu** ning funktsiooni **Sõnumi signaal** seade on **Välja lülitatud**. Vt "Profiilid" lk 72.



 - mängukeskuse klaviatuur on lukus. Vt "Klahvilukk" lk 14.

 - äratus on sisse lülitatud. Vt "Kell" lk 80.

 - helistada saab üksnes liinilt 2 (võrguteenus).

 - kõik kõned on suunatud teisele numbrile. Kahe abonentnumbri korral tähistab esimese liini suunamist 1 ning teise liini suunamist 2. Vt "Kasutatav liin" (võrguteenus) lk. 37.

 - seade loeb mäluaarti või kirjutab sinna infot.

 või  - seadmega on ühendatud peakomplekt või lisaseade vaegkuuljatele.

D - andmesidekõne on aktiivne. **D*** - kiire andmesidekõne on aktiivne.

G - kuvatakse signaalitugevuse tähise asmel (ooterežiimi ekraani ülemises vasakus nurgas), kui GPRS-ühendus on aktiivne. Vt "GPRS" lk 42.

F - kuvatakse, kui GPRS-ühendus on ootel (näiteks kõne ajal).


F - faksikõne on aktiivne.

B - Bluetooth on aktiivne. Pidage meeles, et Bluetoothi andmeedastuse ajal on ekraanil (**B**). Vt "Bluetooth-ühendus" lk 90.

Mäluhaldus

Mängukeskuse mitmetes rakendustes salvestatakse seadme mällu erinevaid andmeid. Sellisteks rakendusteks on näiteks mängud, kontaktid, sõnumid, fotod ja helinad, kalendrikirjed, ülesanded, dokumendid ja allalaetud rakendused. Kasutatava mälu maht sõltub sellest, kui palju andmeid on seadme mällu salvestatud.


Täiendavat mälumahtu pakub seadmesse paigutatav mälukaart. Mälukaardid on ülekirjutatavad – võite vanad andmed kustutada ja uued peale salvestada. Kui mängukeskusel hakkab mälu väheks jääma, paigutage mõned seadme failid mälukaardile.

 **Märkus.** Mängukaardid on kirjutuskaitstud ning neile ei saa andmeid salvestada. Mängukaardi andmeid ei saa üle kirjutada.

Mälumahu vaatamine

Selleks, et vaadata mängukeskusesse salvestatud andmeid ning erinevate andmegruppide mahtu, avage **Vahendid**→ **Haldur** ja valige **Valikud**→ **Mälukasutus**→ **Telefoni mälu**. Mängukeskuse vaba mälumahu vaatamiseks liikuge allapoole valikule **Vaba mälu**.

Kui mängukeskuses on mälukaart, avage **Vahendid**→ **Mälu** ja valige **Valikud**→ **Mälukasutus** ja vaadake kaardi mälukasutust ning vaba mälumahtu.



Joonis 4.
Mälukaardi
mälukasutus.

Mälukaardi funktsioonid:
Varunda tel. mälu, Taasta kaardilt, Format, mälukaart, Mälukaardi nimi, Määra parool, Muuda parool, Eemalda parool, Ava mälukaart, Mälukasutus, Abi ja Välja.

Mäluruumi vabastamine


Kui näiteks installite palju mängu või salvestate hulgaliselt pilte, võib see hõivata suure osa mälust ning mängukeskus teatab, et mälu hakkab väheseks jääma. Mälu vabastamiseks võite mõned mängud, fotod või kirjed mälukaardile paigutada. Samuti võite kustutada kõik mittevajalikud kontaktandmed, kalendrikirjed, kõneaja loendid, hinnaloendid, mängurekordid vms. Andmete kustutamiseks avage vastav rakendus.

Lisaks sellele võib mälu vabastamiseks kustutada:

- seadmesse installitud mängu.
- saabunud ja saadetud sõnumite ning mustandite kausta sõnumeid.
- alla laetud ja seadme mällu salvestatud e-kirju.
- salvestatud XHTML- või WML-lehti ning fotosid Fotode kaustast.




Mälukaardi vahendid

Vajutage  ja valige **Vahendid** → **Mälu**. Mälukaardile võite salvestada näiteks allalaetud mängud ja rakendused. Samuti võite varundada mälukaardile mängukeskuse mälu ning kasutada neid andmeid hiljem andmete taastamiseks seadmes. Vt "Mängu- või mälukaardi sisestamine" lk 14 ja "Mälukaardi eemaldamine" lk 15.

Hoidke mälukaardid väikelaste käeulatuses eemal.



NB! Kui ekraani ülemises parempoolses nurgas vilgub  tähis, ärge kaarti seadmest välja võtke. Kaardi eemaldamine toimingu ajal võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning kaardile salvestatud andmed.

Kasutage seadmes ainult seadmega ühilduvaid multimeediakaarte (MMC). Muud kaardid, näiteks kaart Secure Digital (SD), ei mahu MMC-kaardipessa ega ühildu seadmega. Mitteühilduva mälukaardi kasutamine võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning ühildumatule mälukaardile salvestatud andmed.

Mälukaardi vormindamine



Tähelepanu! Vormindamine kustutab mälukaardilt kõik andmed, andmete taastamine ei ole võimalik.

Mõned mälukaardid on ostes vormindatud, mõned mitte. Võtke ühendust kaardi müüjaga ja tehke kindlaks, kas seda on vaja enne kasutamist vormindada.

- Valige **Valikud**→ **Format. mälukaart**. Kinnitamiseks valige **Jah**. Kui vormindamine on lõppenud, sisestage mälukaardile nimi ja vajutage **OK**.



Näpunäide!
Mälukaardi nime muutmiseks avage mälukaardi menüü ja valige **Valikud**→ **Mälukaardi nimi**.

Andmete varundamine ja taastamine

- Mängukeskuse andmete varundamiseks mälukaardile valige **Valikud**→ **Varunda tel. mälu**.
- Andmete taastamiseks mälukaardilt valige **Valikud**→ **Taasta kaardilt**.

Mälukaardi lukustamine

Teil on võimalik kaitsta oma mälukaart parooliga.

Parool salvestatakse mängukeskuse mällu ning seni, kuni kasutate selles mängukeskuses sama kaarti, ei ole vaja parooli uuesti sisestada. Kui kasutate kaarti teises mängukeskuses, palutakse sisestada parool.

- Valige **Valikud**→ **Määra parool**, **Muuda parool** või **Eemalda parool**. Kõigis funktsioonides palub seade parooli (max. 8 sümbolit) sisestamist ja kinnitamist.




Märkus. Kui parool eemaldada, on mälukaart avatud ning seda saab igas mängukeskustes ilma paroolita kasutada.

Mälukaardi avamine

Kui panete mängukeskusesse mõne teise mälukaardi, mis on parooliga kaitstud, küsib seade kaardi parooli.

- Kaardi avamiseks valige **Valikud**→ **Ava mälukaart**.



Joonis 5
Navigatsiooniribal
näidatakse kasutusel
olevat valjuhääldit.

Helitugevuse seadmine

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage poolelioleva kõne või heli kuulamise ajal vastavalt ☹️ või ☺️.

Valjuhääldiga saab pidada telefonivestlust eemalt, näiteks enda ette lauale asetatud mängukeskusest, ilma seadet kõrva äärde tõstmata. Valjuhääldi asukoha kindlakstegemiseks vaadake "Seadme klahvid ja osad" lk 13.

Kui soovite pooleli oleva kõne ajal valjuhääldi sisse lülitada, valige **Valikud**→ **Aktiv. valjuhääldi**. Helirakendused, näiteks Helilooja ja Salvesti kasutavad valjuhääldit vaikimisi.







Tähelepanu! Kui valjuhääldi on sisse lülitatud, ärge asetage mängukeskust kõrva äärde, kuna seadmest võib kosta väga tugev heli.


Selleks, et kõne või muusika kuulamise ajal valjuhääldi välja lülitada, valige **Valikud**→ **Aktiveeri kõnetoru**.

Telefon



Helistamine

- 1 Sisestage ooterežiimis telefoninumber (koos suunanumbriga). Numbri kustutamiseks vajutage . Rahvusvahelise kõne puhul vajutage rahvusvahelise kõne eesliite sisestamiseks kaks korda  klahvile (+ sümbol asendab maalt väljahelistamise koodi), seejärel sisestage maa kood, suunanumber (0 jätke ära) ja telefoninumber.
- 2 Numbrile helistamiseks vajutage .
- 3 Kõne lõpetamiseks vajutage  (ka siis, kui kõnet ei ühendatud).




Märkus. Vajutus  klahvile lõpetab alati telefonikõne, ka siis, kui mõni teine rakendus on aktiivne.




Näpunäide! Selleks, et vaadata 20 viimavalitud numbrit vajutage ooterežiimis . Numbrile helistamiseks leidke see ja vajutage .

Helistamine kontaktandmete loendist



- Vajutage  ja valige **Kontaktandmed**. Leidke vajalik nimi. Teine võimalus: sisestage otsiväljale nime esitähed. Avaneb leitud kontaktide loend. Helistamiseks vajutage




Helistamine kõneposti (võrguteenus)

- Kõneposti helistamiseks hoidke ooterežiimis all  klahvi. Kui märgukeskus küsib kõneposti numbrit (mille saite teenusepakkijalt), sisestage see ja vajutage **OK**. Vt ka "Suunamine (võrguteenus)" lk 30. Erinevatel kõneliinidel võib olla erinev kõneposti number, vt "Kasutatav kõneliin" lk 37.



Näpunäide! Kui soovite kõne ajal helitugevust seada, vajutage helitugevuse suurendamiseks  ning vähendamiseks .



Näpunäide! Kõneposti telefoninumbri muutmiseks vajutage  ja valige **Vahendid** → **Kõnepost** ja valige **Valikud** → **Muuda numbrit**. Sisestage number (mille saite võrguoperaatorilt) ja vajutage **OK**.



Joonis 6.
Kahe osalejaga
konverentskõne.

Telefoninumbri kiirvalimine

- 1 Vajutage ja valige **Vahendid**→ **Kiirvalimine** ning määrake kiirvalimisklahvidele (-) telefoninumbriid. Klahv on reserveeritud kõnepostinumbrile.
- 2 Avage **Vahendid**→ **Seaded**→ **Kõne** ja valige funktsiooni **Kiirvalimine** seadeks **Sisse** lülitatud.
- 3 Helistamiseks: hoidke ooterežiimis vastavat kiirvalimisklahvi all, kuni seade valib numbri.

Konverentskõne algatamine (võrguteenus)

- 1 Helistage esimesele osalejale.
- 2 Selleks, et helistada järgmisele osalejale, valige **Valikud**→ **Uus kõne**. Sisestage telefoninumber, või leidke see mälust, ja vajutage **OK**. Esimene kõne läheb automaatselt ootele.
- 3 Kui uus kõne on ühendatud, lülitage esimene osaleja konverentskõnesse. Valige **Valikud**→ **Konverents**.
 - Uute osalejate ühendamiseks korrake punkti 2 ja valige siis **Valikud**→ **Konverents**→ **Lisa konverentsi**. Seadmega saab pidada konverentskõne, milles osaleb kuus inimest, teie kaasa arvatud.
 - Selleks, et kõneleda ühe osapoolega privaatsetl: valige **Valikud**→ **Konverents**→ **Eravestlus**. Leidke osaleja ja vajutage **Erakõne**. Konverentskõne läheb ootele. Teised osalejad saavad omavahel kõnelust jätkata. Kui olete eraviisilise kõneluse lõpetanud, valige konverentskõnele tagasilülitumiseks **Valikud**→ **Lisa konverentsi**.
 - Ühe osaleja vabastamiseks konverentskõnest valige **Valikud**→ **Konverents**→ **Vabasta osaleja**, seejärel leidke osaleja ja vajutage **Vabasta**.
- 4 Aktiivse konverentskõne lõpetamiseks vajutage .

Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine

- Kõne vastuvõtmiseks vajutage  ning kõne lõpetamiseks .
- Kui te ei soovi kõnet vastu võtta, vajutage . Helistaja kuuleb kinnist tooni.


Kui seadmega on ühendatud peakomplekt, võite kõne vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks vajutada peakomplekti nuppu.



Kui vajutate **Vaigista**, lülitub ainult helisemine välja. Siis võtke kõne vastu või keelduge sellest.



Näpunäide! Kui aktiveeritud on funktsioon **Suunamine**→ **Kui kinni** ning kõned suunatakse näiteks kõneposti, suunatakse ka kõne, millest keeldusite. Vt "Suunamine (võrguteenus)" lk 30.

Koputus (võrguteenus)

Kui koputus on aktiveeritud, teavitab võrk teid poolelioleva kõne ajal uuest sissetulevast kõnest. Seade muutmiseks vajutage  ja valige **Vahendid**→ **Seaded**→ **Kõne seaded**→ **Koputus**: Vt ka lk 37.

- 1 Teise kõne vastuvõtmiseks vajutage kõne ajal . Esimene kõne pannakse ootele. Ühelt kõnelt teisele lülitumiseks vajutage **Vaheta**.
- 2 Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage .

Kõne ajal

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused. Järgmiste valikute kasutamiseks vajutage kõne ajal **Valikud**: **Mikrofon välja** või **Mikr.-jah**, **Lõpeta aktiivne**, **Lõpeta kõik kõned**, **Ootele** või **Aktiveeri ootel kõne**, **Uus kõne**, **Konverents**, **Erakõne**, **Vabasta osaleja**, **Vasta** ja **Keeldu**.



Näpunäide!

Mängukeskuse helisignaale kohandamiseks erinevate olukordade jaoks, näiteks seadme kõikide helisignaale väljalülitamiseks vaadake "Profiilid" lk 72.


**Näpunäide!**

Kontaktkirje väljadele **Telefoninumber** ja **DTMF** võib sisestada DTMF-toonsignaale jada.



**Näpunäide!**

Kõnesid saab suunata näiteks kõneposti.


**Näpunäide!**

Saadetud sõnumite loendi vaatamiseks vajutage  ning valige **Sõnumid** → **Saadetud**.

Vaheta, et lülituda aktiivselt kõnelt ootel olevale kõnele, **Ühenda**, et ühendada sissetulev kõne või ootel olev kõne aktiivse kõnega ning ennast mõlemast kõnest lahti ühendada.

Saada DTMF kasutatakse DTMF-toonsignaale, näiteks kasutuskoodide või pangaarve numbri saatmiseks. Sisestage DTMF-toonide jada või leidke see kontaktidest. Vajutage korduvalt  klahvile: *****, **p** (pausitähis) või **w** (ootetähis). **#** sümboli saamiseks vajutage . Saatmiseks vajutage **OK**.

Suunamine (võrguteenus)



- 1 Kõnede suunamiseks teisele telefoninumbriale vajutage  ja valige **Vahendid** → **Suunamine**. Lisateavet saate võrguoperaatorilt.
- 2 Valige sobiv suunamisviis, näiteks **Kui kinni**, et sissetulev kõne suunataks ümber, kui teil on kõne pooleli või kui keeldute kõnest.
- 3 Valige **Valikud** → **Aktiveeri** suunamisvaliku sisselülitamiseks, **Tühista** suunamise väljalülitamiseks, **Vaata olekut**, et vaadata, kas suunamine on aktiveeritud või mitte ning **Lõpeta suunamised** kõikide suunamiste lõpetamiseks. Vt "Ooterežiimi tähtsamad indikaatorid" lk 22.



Märkus. Kõnepiiranguid ja kõnesuunamist ei saa samaaegselt aktiveerida. Vt "Kõnepiirang (võrguteenus)" lk 46.





Logi – kõneregister ja üldlogi

Selleks, et saada ülevaade mängukeskuse registreeritud telefonikõnedest, tekstisõnumitest ning andmesideühendustest vajutage  ja valige **Vahendid** → **Logi** ning vajutage . Üldlogi saab filtreerida nii, et seade näitaks ainult ühte tüüpi andmeid, samuti on võimalik logi andmete baasil uusi kontaktkirjeid koostada.


Ühenduse võtmist serveripostkasti, multimeediasõnumikeskuse ning XHTML- või WML-lehtedega näidatakse üldlogis andmesidekõnede või GPRS-ühendustena.


Viimaste kõnede register


Vastamata ja vastuvõetud kõnede ning valitud telefoninumbrite vaatamiseks vajutage  ning valige **Vahendid**→ **Logi**→ **Viimased kõned**. Mängukeskus registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui kasutatav võrk seda funktsiooni toetab, mängukeskus on sisse lülitatud ning võrgu teeninduspiirkonnas.

Viimaste kõnede kustutamine – viimaste telefoninumbrite kustutamiseks valige logi põhiaknas **Valikud**→ **Kustuta viimased**. Kui soovite kustutada kindla registri, avage kustutamisele kuuluv register, ja valige **Valikud**→ **Kustuta loetelu**. Ühe kõne kustutamiseks avage vastav register, leidke see number ja vajutage .


Kõnede kestus


Selleks, et vaadata aktiivse kõne ligilähedast kestust, vajutage  ning valige **Vahendid**→ **Logi**→ **Kestvus**.

 **Märkus.** Teenusepakkuja arvel näidatud kõneaegade maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest jne.

Kõneajaloendurite nullimiseks – valige **Valikud**→ **Loendurite nullimine**. Selleks on vaja sisestada turvakood, vt 'Turvameetmed' lk 43. Üksiku kõneaja kustutamiseks leidke see ja vajutage .


Kõnede maksumus (võrguteenus)

Viimase kõne või kõigi kõnede ligilähedase maksumuse vaatamiseks vajutage  ning valige **Vahendid**→ **Logi**→ **Kõnede hind**. Kõnede maksumus kuvatakse eraldi iga SIM-kaardiga.

 **Märkus.** Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.



Näpunäide!

Kui ekraanil on teade vastamata kõnest, vajutage vastamata kõnede telefoninumbrite vaatamiseks **Näita**. Tagasihelistamiseks liikuge vajalikule numbrile või nimele ja vajutage .



Näpunäide! Kui

soovite, et aktiivse kõne ajal kuvataks kõneaja loendur, leidke **Vahendid**→ **Logi** ja valige **Valikud**→ **Seaded**→ **Näita kõne kestvust**→ **Jah**.



Mõistete seletused:


Kõnehinna limiit – helistada saab vaid etteantud krediidi (kõnehinna limiit) ulatuses ning juhul, kui seade kasutab võrku, mis seda funktsiooni toetab. Olemasolevat krediiti saate vaadata nii kõne ajal kui ooterežiimil. Kui krediit on otsas, ilmub ekraanile teade **Kõnehinna limiit on täis**.

Võrguoperaatori kehtestatud hinnalimiit

Võrguoperaator võib kehtestada teie kõnele hinnalimiidi, mida arvestatakse kõneühikutse või rahas. Hinnapiirangute kehtestamise ja kõneühiku hinna asjus võtke ühendust võrguoperaatoriga. Selleks, et muuta seadet **Näita hinda**, tuleb sisestada PIN2-kood, vt "Turvameetmed" lk 43.

Ise valitav hinnalimiit


- 1 Valige **Valikud**→ **Seaded**→ **Kõnehinna limiit**→ **Sisse lülitatud**.
- 2 Mängukeskus palub sisestada hinnalimiidi. Seade võib küsida PIN2-koodi. Kui teie enda määratud hinnalimiit on läbi, peatub loendur etteantud maksimaalväärtusel ning ekraanile ilmub teade **Nulli kõik kõnehinna loendurid**. Kui soovite siiski helistada, leidke **Valikud**→ **Seaded**→ **Kõnehinna limiit**→ **Välja lülitatud**. Seade küsib PIN2-koodi, vt "Turvameetmed", "Telefon ja SIM-kaart" lk 43.

Maksumusloendurite nullimiseks – valige **Valikud**→ **Loendurite nullimine**. Seade küsib PIN2-koodi, vt "Turvameetmed", "Telefon ja SIM-kaart" lk 43. Üksiku kõneaja kustutamiseks leidke see ja vajutage .






Märkus. Kui kõik lubatud kõne- või rahaühikud on ära kasutatud, võib olla võimalik helistada üksnes seadmesse programmeeritud hädaabinumbriale.

GPRS-loendur

Selleks, et vaadata GPRS-ühendustel saadetud ja vastuvõetud andmemahtu vajutage  ja valige **Vahendid**→ **Logi**→ **GPRS-loendur**. GPRS-ühenduse maksumust võidakse arvestada saadetud ja vastuvõetud andmemahtude järgi.


Üldlogi vaatamine

Üldlogi avamiseks vajutage  ja valige **Vahendid**→ **Logi** ning vajutage . Üldlogis näidatakse iga registreeritud kirje juures saatja või saaja nime ja telefoninumbrit ning teenusepakkuja või pöördupunkti nime. Kogumik-ühendused, näiteks mitmele adressaadile lähetatud tekstisõnumid ja GPRS-ühendused, registreeritakse üheainsa sissekandena.

 **Märkus.** Sõnumite saatmisel võib seade kuvada teate "**Saadetud**". Selline teade kinnitab, et sõnum on saadetud seadmest telefoni salvestatud sõnumikeskuse numbrile. See ei kinnita sõnumi jõudmist soovitud sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta saate üksikasjalikku teavet teenusepakkujalt.

Logi filtreerimine: valige **Valikud**→ **Filter**. Leidke filter ja vajutage **Vali**.

Logi sissekannete kustutamine: logi sissekannete, viimaste kõnede registri ja sõnumite saateraportite taastamatuks kustutamiseks valige **Valikud**→ **Kustuta logi**. Kinnitamiseks vajutage **Jah**.

GPRS-loendur ja ühendusaja loendur: selleks, et vaadata ülekantud andmemahtu kilobaitides ning kindla GPRS-sideühenduse kestust, leidke sisenenud või väljunud sideühenduste hulgast sissekanne, mille juures näete pöördupunkti tähist  ning valige **Valikud**→ **Vaata täpsustusi**.

Logi seaded

Valige **Valikud**→ **Seaded**.

- **Logi talletusaeg** - logi sissekandeid hoitakse mängukeskuse mälus määratud arv päevi, seejärel kustutab seade need automaatselt mäluuumi vabastamiseks.

 **Märkus.** Kui valisite **Logi ei talletata**, kustutab seade alaliselt kõik logi sissekanded, viimaste kõnede register ja sõnumite saateraportid.

Tähised:

- ↓ sissetulnud,
- ↑ väljunud,
- ↔ vastuvõtmata sideühendused.

Logi	
☰ Data	WAP
↑ Kõne	987654321
↑ Kõne	Leist Helmut
↓ Kõne	Spencer Mia
☰ Data	123456789
↑ Kõne	Moncourt Anais
Valikud	Välja


Joonis 7.


Sideühenduste üldlogi.

Valikud SIM-kaardi kaustas: **Ava, Helista, Uus SIM-kirje, Muuda, Kustuta, Vali/Tühista valik Kop. Kontaktidesse, Minu numbrid, SIM-kaardi info, Abi ja Välja.**

- Funktsioonide **Kestvus, Näita hinda ja Kõnehinna limiit** sissekannete kohta vaadake "Kõnede kestus" ja "Kõnede maksumus (võrguteenus)" eespool.

SIM-kirjed ja SIM-kaardi teenused




Vajutage  ja valige **Vahendid** → **SIM-kirjed**, et vaadata SIM-kaardile salvestatud nimesid ja numbreid. SIM-kaardi kaustas saab telefoninumbreid lisada, muuta, kontaktkirjete kausta kopeerida ning numbritele helistada.

Selleks, et kasutada SIM-kaardi lisateenuseid, vajutage  ja valige **Vahendid**. Vt ka: "Kontaktkirjete kopeerimine SIM-kaardilt seadmesse ja vastupidi" lk 49, "Kinnita SIM-teenused" lk 44, "Valiknr-d" lk 44 ja "SIM-kaardi sõnumite vaatamine" lk 66.



Seaded

Seadete muutmine

- 1 Vajutage  ja valige **Vahendid** → **Seaded**.
- 2 Leidke seadegrupp ja vajutage avamiseks .
- 3 Leidke seade, mida soovite muuta, ja vajutage .



Telefoni seaded

Üldine

Mäng käivitub autom. – kui soovite, et mäng käivituks automaatselt, kui paigaldate mängukeskusesse kirjutuskaitstud mängukaardi, valige **Sisse lülitatud**.


Telefoni keel – muutes mängukeskuse ekraanitekstise keelt, muutub ka kuupäeva ja kellaaja vorming ning numbrite eraldajad (nt arvutustehtes). **Automaatne** valib keele SIM-kaardile salvestatud informatsiooni alusel. Ekraanitekstide keele muutmisele järgneb seadme korduskäivitus.



Märkus. Kui muudate seadeid **Telefoni keel** või **Sisestuskeel**, mõjutab see seadme kõiki funktsioone ning kehtib kuni järgmise muutmiseni.

Sisestuskeel – keele muutmine muudab teksti kirjutamiseks kasutatavaid sümbboleid ja erisümbboleid ning sõnastikupõhise režiimi sõnastikku.

Sõnastik – sõnastikupõhise tekstisisestuse sisse- (**Sisse lülitatud**) või väljalülitamiseks (**Välja lülitatud**), seade kehtib kõigis redaktoreis. Sõnastikupõhine tekstisisestus ei toeta kõiki keeli.





Joonis 8.
Ekraani heleduse
seadmine.

Tervitustekst ja logo – mängukeskuse sisselülitamisel ilmub hetkeks ekraanile tervitustekst või logo. Valige: **Vaikimisi**, et kasutada vaikimisi valitavat kujundit, **Tekst**, et kirjutada tervitustekst (max. 50 tähte) või **Foto**, et valida kaustast **Fotod** foto või pilt.

Telefoni algseaded – võite taastada mõningate seadete algsed seaded. Selleks tuleb sisestada lukukood. Vt "Turvameetmed", "Telefon ja SIM-kaart" lk 43. Pärast seadete nullimist võib mängukeskus aeglasemalt käivituda. Dokumente ega faile seadete taastamine ei mõjuta.

Ooterežiim

Taustapilt – ooterežiimi taustapildi valimiseks vajutage **Jah**.

Vasak valiku klahv ja **Parem valiku klahv** – et valida ooterežiimi ekraanil vasaku  ja parema  valikuklahvi kohal kuvatavad funktsioonid. Pidage meeles, et teie enda installitud rakendustele ei saa otsevalikut rakendada.


Ekraan

Heledus – ekraani heleduse suurendamiseks või vähendamiseks.

Värvipalett – ekraani värvigamma valimiseks.

Pimendus p. käivitub – aeg, mille möödudes aktiveerub ekraani pimendus pilt.

Pimendus pilt – valige pimendus pildi ribal kuvatav: **Kuupäev ja kell** või ise kirjutatud **Tekst**.




Joonis 9.
Pimendus pildi riba võib näidata ka saabunud sõnumite või vastamata kõnede arvu.





Kõne seaded




Saada minu number (võrguteenus) – et valida, kas inimene kellele helistate, näeb oma seadme ekraanil teie telefoninumbrit (**Jah**) või mitte (**Ei**). Samas võite valida seade, mille määrasite liitumislepingu sõlmimisel võrguoperaatori või teenusepakujaga (**Lepingujärgne**).

Koputus (võrguteenus) – valige: **Aktiveeri**, et saata võrku nõue koputuse sisselülitamiseks, **Tühista** et saata võrku nõue koputuse väljalülitamiseks või **Vaata olekut**, et vaadata, kas koputus on aktiveeritud või mitte.

Aut.kordusvalimine – valige **Sisse lülitatud** ning mängukeskus helistab veel kümme korda telefoninumbri, millega ei õnnestunud ühendust saada. Automaatse kordusvalimise lõpetamiseks vajutage .

Kõnejärgne info – aktiveerige see funktsioon, kui soovite, et mängukeskus näitaks pärast kõne lõppu hetkeks kõne kestust. Selleks, et seade näitaks maksumust, tuleb aktiveerida SIM-kaardi funktsioon **Kõnehinna limiit**. Vt "Kõnede maksumus (võrguteenus)" lk 32.

Kiirvalimine – valige **Sisse lülitatud** – nüüd saate kiirvalimisklahvi ( – ) all hoides helistada nende klahvide alla programmeeritud telefoninumbritele. Vt ka "Telefoninumbri kiirvalimine" lk 28.

Vasta suvaklahviga – valige **Sisse lülitatud** ning te võite sissetulnud kõne vastu võtta vajutusega suvalisele klahvile, välja arvatud klahvid ,  ja .

Kasutatav liin (võrguteenus) – ilmub menüüsse, kui SIM-kaardil on kaks abonentnumbrit st kaks kõneliini. Valige, kummalt liinilt väljuvad teie kõned ja tekstisõnumid. Vastu saab võtta kõik kõned, olenemata valitud kõneliinist.

Liini lukustamiseks valige **Liini vahetus** → **Ära luba**, eeldusel, et SIM-kaart seda võimaldab. Lukustatud liini avamiseks tuleb sisestada PIN2-kood.



Märkus. Kui valisite **Liin 2**, kuid ei ole seda võrguteenust tellinud, ei saa te helistada.



Näpunäide!

Suunamisseadete muutmiseks vajutage



ja valige

Vahendid → **Suunamine**.

Vt "Suunamine (võrguteenus)" lk 30.



Näpunäide!

Kõneliini vahetamiseks hoidke ooterežiimis all



klahvi.



Mõistete seletused:

GSM-andmesidekõne

puhul võib andmeedastus-kiiruseks olla maksimaalselt 14,4 kb/s.

A Kiire andmesidekõne

(High Speed Circuit Switched Data, HSCSD) võimaldab andmeedastus-kiirust kuni 43,2 kb/s.

GPRS (General Packet Radio Service) kasutab pakett-andmesidetehnoloogiat, kus andmed paisatakse mobiilsidevõrku lühiajaliste pursetena.



Näpunäide! WAP-i, MMS-i, e-posti ja Interneti-pöörduspunkti seadete saamiseks külastage veebilehte aadressil <http://support.n-gage.com> ja mitmekeelse N-Gage veebilehe lingid on saadaval aadressil <http://www.n-gage.com/select.html>.



Ühenduse seaded

Andmesideühendused ja pöörduspunktid

Mängukeskus toetab kolme tüüpi andmesideühendusi: GSM-andmekõne (D), kiire GSM-andmekõne (D*) ja GPRS-ühendus (E). Vt ka "Ooterežiimi tähtsamad indikaatorid" lk 22. Pöörduspunktiga ühenduse saamine eeldab andmesideühendust. Te saate häälestada kolme tüüpi pöörduspunkte:

- MMS-pöörduspunkte multimeediasõnumite edastamiseks,
- veebirakenduste pöörduspunkte WML- ja XHTML-lehtede vaatamiseks,
- Interneti pöörduspunkte e-kirjade edastamiseks.

Võtke ühendust teenusepakujaga ja tehke kindlaks, millist pöörduspunkti tuleb kasutada. Andmesidekõnede, kiirete andmesidekõnede ja GPRS-ühenduste asjus võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakujaga.

Andmesidekõne miinimumseaded

GSM-andmekõne kõige olulisemate seadete sisestamiseks avage **Vahendid** → **Seaded** → **Ühendus** → **Pöörduspunkt** ja valige **Valikud** → **Uus pöörduspunkt**. Sisestage järgmised andmed: **Andmekandja**: **Andmesidekõne**, **Sissehelistamise nr.:** (mille saite teenusepakujalt), **Andmekõne tüüp**: **Analoog** ja **Maksimaalne kiirus**: **Automaatne**.



Märkus. Andmeedastus HSCSD-režiimil tühjendab seadme akut kiiremini kui tavaline telefoni- või andmesidekõne, kuna andmeid saadetakse võrku tihemini.

GPRS-ühenduse miinimumseaded

Tellige GPRS-teenus. Tellimisinfot ja muud teavet saate võrguoperaatorilt või teenusepakujalt. GPRS-ühendus ning andmeedastus selles võrgus võib olla eraldi maksustatav. Vt ka "GPRS-loendur" lk 32.

Avage **Vahendid**→ **Seaded**→ **Ühendus**→ **Pöördu spunkt** ja valige **Valikud**→ **Uus pöördu spunkt**.

Sisestage järgmised andmed: **Andmekandja**: **GPRS** ja **Pöördu spunkti nimi**: sisestage teenusepakkuvalt saadud nimetus. Vt "Uue pöördu spunkti koostamine" lk 39.

Uue pöördu spunkti koostamine



Näpunäide! Mõnikord saadab võrguoperaator pöördu spunkti seaded tekstisõnumiga. Mängukeskuses pöördu spunkti seaded võivad olla ka eelhäälestatud. Vt "Logode, helinate, visiitkaartide, kalendrikirjete ja seadete vastuvõtmine" lk 62.

- Uue pöördu spunkti salvestamiseks avage **Vahendid**→ **Seaded**→ **Ühendus**→ **Pöördu spunkt**.

Kui seadmes on eelnevalt häälestatud pöördu spunkte, valige uue punkti häälestatumiseks **Valikud**→ **Uus pöördu spunkt**→ **Kasuta vaikeseadeid** või **Kasuta olemasolevaid**, sisestage muudatused ja vajutage **Tagasi** muudatuste salvestamiseks.

Pöördu spunkt

Alustage väljade täitmist ülevalt poolt, kuna andmesideühenduse valikust (**Andmekandja**) ning samuti sellest, kas määrata tuleb ka **Gateway IP-aadress**, sõltub, millised väljad tuleb täita. Järgige teenusepakkuvalt saadud juhiseid.

Ühenduse nimi - andke ühendusele nimi.

Andmekandja - väljade valik sõltub valitud andmesideühendusest. Täitke väljad, mis on tähistatud kirjaga **Tuleb määratleda** või mille juures on punane tärnike. Kui teenusepakkuja ei ole teile vastupidiseid juhiseid andnud, võib teised väljad täitmata jätta.



Märkus. Andmesidet saab kasutada vaid siis, kui operaatorvõrk toetab andmesideteenust ning on teie SIM-kaardi vastavalt aktiveerinud.



Näpunäide!

Pöördu spunktide ja postkastide konfigureerimist hõlbustab spetsiaalne häälestusprogramm, mille leiade rakendusest "PC Suite for Nokia N-Gage QD". Samuti on võimalik seadeid näiteks arvutist mängukeskusesse kopeerida. Uurige müügi komplekti kuuluvat CD-d.

Pöördu spunktide loendi valikud: **Muuda**, **Uus pöördu spunkt**, **Kustuta**, **Abi** ja **Välja**.

Valikud pöörduspunkti seadete muutmise funktsioonis: **Muuda**, **Lisaseaded**, **Abi** ja **Välja**.



Näpunäide! Vt ka "Multimeediasõnumi edastuseks vajalikud seaded" lk 60, "Seaded e-kirja saatmiseks" lk 61 ja "Üldised juhised veebi kasutamiseks" lk 82.



Mõistete seletused
ISDN- ühendus on side-ühenduse liik, mille abil mänguseade loob andmekõne vahendusel ühenduse Interneti pöörduspunktiga. ISDN on täielikult digitaalne side-ühendus ning seetõttu on ühenduse saamine palju kiirem ning andmeedastuskiirused suuremad kui analoogsides puhul.

Pöörduspunkti nimi (ainult GPRS-i puhul) – pöörduspunkti nime on vaja GPRS-võrguga ühenduse saamiseks. Pöörduspunkti nime annab võrguoperaator või teenusepakkuja.

Sissehelistamise nr. (ainult GSM-ja kiire andmeside) – pöörduspunkti modemi telefoninumber.

Kasutajanimi – andmesideühenduse loomisel tuleb tavaliselt sisestada teenusepakkuja saadud kasutajanimi. Üldjuhul on kasutajanimed tõstutundlikud st eristavad suur- ja väiketähti.

Küsi parooli – kui serverisse sisselogimisel tuleb alati uus parool sisestada või kui te ei soovi oma parooli seadmesse salvestada, valige **Jah**.

Parool – andmesideühenduse loomisel tuleb tavaliselt sisestada teenusepakkuja saadud parool. Üldjuhul on paroolid tõstutundlikud st eristavad suur- ja väiketähti.

Autentimine – Tavaline / Turvaline.

Avaleht – sõltuvalt ühendusest, mida häälestate, sisestage veebiaadress või multimeediasõnumikeskuse aadress.

Gateway IP-aadress – konkreetse WAP-marsruuteri IP-aadress.

Andmekõne tüüp (ainult GSM- ja kiire andmeside puhul) – määrake, kas mängukeskus kasutab analoog- või digiühendust. Selle funktsiooni seade sõltub nii GSM-võrguoperaatorist kui Interneti-teenuse pakkujast, kuna mõned GSM-võrgud ei toeta teatud tüüpi ISDN-ühendusi. Lisateave Interneti-teenuse pakkujalt.

Maksimaalne kiirus (ainult GSM- ja kiire andmeside puhul) – valikud sõltuvad funktsioonide **Seansi tüüp** ja **Andmekõne tüüp** seadetest. Võimaldab määrata kiirendatud andmeside maksimaalse andmeedastuskiiruse. Kiirem andmeside võib olla kallim, see sõltub võrguoperaatorist. Reaalne andmeedastus võib olla kohati aeglasem, kuna sõltub võrgu parameetritest.

Ühenduse turvalisus – valige, kas ühendus kasutab transpordikihi turvalisust (TLS) või mitte.

Seansi tüüp (juhu! kui Gateway IP-aadress on määratud) - Alaline / Ajutine.

Valikud funktsioonid → Lisaseaded

Telefoni IP-aadress - mängukeskuse IP-aadress. **Esmase DNS server** - esimese DNS-serveri IP-aadress. **Teisene DNS server** - teise DNS-serveri IP-aadress. **Proksi serveri aadr.** - proksiserveri IP-aadress. **Proksi pordi number** - proksiserveri pordinumber.



Märkus. Nende seadete määramiseks, võtke ühendust Interneti teenusepakkujaga, kes annab teile õiged aadressid.

Kui valisite **Andmekandja** seadeks **Andmesidekõne**, on uue pöörduspunkti koostamisel vaja sisestada järgmised andmed:

Tagasihelistamisega - pärast kõnet helistab server teile tagasi. Teenuse tellimise asjus võtke ühendust teenusepakkujaga.

Tagasihel. server - selle seade annab teenusepakkuja.

Tagasihelistamise nr. - sisestage mängukeskuse andmesidenumber, mida server kasutab tagasihelistamisel. Üldjuhul on selleks mängukeskuse andmekõne telefoninumber.

PPP kompressiooniga - kui valite **Jah**, siis suureneb andmeedastuskiirus, kui PPP-server seda toetab. Kui ühenduse saamisel on probleeme, valige seadeks **Ei**. Juhtnööride saamiseks võtke ühendust võrguoperaatoriga.

Logiskriпти sisestamiseks valige **Kasuta logiskriпти** → **Jah**. Sisestage logiskript väljale **Logiskript**.

Modemi lähtestamine (modemi algväärtus) - kontrollib mängukeskuse modemi AT-käskluste kasutamist. Vajadusel sisestage GSM-võrguoperaatorilt või Interneti-teenuse pakkujalt saadud sümbolite jada.



Mõistete seletused

DNS - Domain Name Service. Interneti-teenus, mis transleerib domeeninimesid (nt **www.nokia.com**) IP-aadressideks (nt **192.100.124.195**).



Mõistete seletused

PPP (Point-to-Point Protocol) - üldlevinud võrguprotokoll, mis võimaldab arvutil modemi ja telefoniliini vahendusel Interneti ühenduda.

GPRS

GPRS-hääletus mõjutab kõiki GPRS-i kasutavaid pöörduspunkte.

GPRS-ühendus – kui valite **Võimaluse korral**, registreerib mängukeskus ennast GPRS-võrku, kui asub selle võrgu levipiirkonnas ning saadab lühisõnumid GPRS-i vahendusel. Samuti on GPRS-ühenduse käivitumine kiirem, näiteks e-kirjade saatmisel ja vastuvõtul. Kui valite **Vajadusel**, kasutab mängukeskus GPRS-i ainult sel juhul, kui mingi rakendus või funktsiooni seda nõuab. Kui valisite **Võimaluse korral**, kuid piirkonnas ei toimi GPRS-võrk, üritab mängukeskus regulaarselt GPRS-ühendust luua.

Pöörduspunkt – pöörduspunkt tuleb määrata, kui soovite GPRS-ühenduse loomisel mängukeskust arvutimodemina kasutada.

Andmekõne

Andmekõne häälestus mõjutab kõiki pöörduspunkte, mis kasutavad andmekõnet ja kiirendatud andmeedastust.

Ühend. hoidmise aeg – kui määratud aja jooksul mingeid andmeid ei edastata, katkeb andmekõne automaatselt. Valikud on: **Määra ise**, et valida sobiv aeg, ning **Piiramatult**.



Kellaaeg ja kuupäev



Näpunäide! Vt ka "Keele seaded" lk 35.

Kuupäeva ja kellaaaja funktsioon määrab seadme kuupäeva ja kellaaaja, samas saate muuta kellaaaja ja kuupäeva esitusviisi ning eraldajaid. Erinevate kellade valimiseks ooterežiimi ekraanile valige **Kella esitusviis** → **Analoog** või **Digitaalne**. Kui soovite, et võrk kellaaega, kuupäeva ja ajavööndit ise korrigeeriks, valige **Autom. aja uuendus** (võrguteenus).



Märkus. Selleks, et **Autom. aja uuendus** rakenduks, teeb mängukeskus korduskäivituse.



Turvameetmed

Telefon ja SIM-kaart

PIN-kood (Personal Identification Number) (4 kuni 8 numbrit) – kaitseb SIM-kaarti lubamatu kasutamise eest. PIN-kood antakse tavaliselt koos SIM-kaardiga. Kui sisestasite kolm korda järjest vale PIN-koodi, SIM-kaart blokeerub ning te ei saa seda kasutada enne, kui kaart on jälle avatud. Vaadake samas peatükis PUK-koodi käsitlevat teavet.

PIN2-kood (4 kuni 8 numbrit) – mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga, millega pääseb ligi teatud funktsioonidele, näiteks kõneühikuhinnale.

Lukukood (5 numbrit) – lukukoodi kasutatakse mängukeskuse lukustamiseks. Tehases programmeeritud lukukood on **12345**. Mängukeskuse lubamatu kasutamise vältimiseks muutke see kood ära. Hoidke uut koodi kindlas kohas ja mängukeskusest eraldi.

PUK (Personal Unblocking Key) ja PUK2 (8 numbrit) on vajalikud blokeerunud PIN- ja PIN2-koodi muutmiseks. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, võtke ühendust kaardi väljastanud võrguoperaatoriga.

PIN-koodi päring – kui see on aktiveeritud, küsib mängukeskus sisselülitamisel alati PIN.koodi. Mõni SIM-kaart ei võimalda PIN-koodi küsimist välja lülitada.

PIN-kood / PIN2-kood / Lukukood – lukukoodi, PIN-koodi ja PIN2-koodi saab muuta. Koodides võib kasutada üksnes numbreid **0** kuni **9**.

Et vältimaks juhuslikku hädaabinumbrile helistamist, ärge valige kasutuskoodideks hädaabi numbrikombinatsioone.

Aeg lukustamiseni – saate määrata aja, mille möödudes lukustub mängukeskus automaatselt, avamiseks sisestage lukukood. Sisestage aeg minutites või valige **Puudub**, et automaatlukk välja lülitada.


- Mängukeskuse avamiseks sisestage lukukood.



Näpunäide!


Mängukeskuse lukustamiseks käsitsi vajutage **(I)**. Avaneb käskude loend. Valige **Lukusta telefon**.


Valiknumbrite funktsiooni valikud: **Ava, Helista, Uus kontaktkirje, Muuda, Kustuta, Lisa Kontaktidele, Lisa Kontaktidest, Leia, Vali/ Tühista valik, Abi ja Välja.**

 **Märkus.** Kui seade on lukus, saab üldjuhul siiski helistada seadmesse programmeeritud ametlikule hädaabinumbrile. Enne hädaabikõne võimist tahes muu kõne võtmiseks offlain-profiilis võib seade paluda lukukoodi sisestamist ja sedame profiili vahetamist.

Lukusta, kui uus SIM – teil on võimalik valida, et mängukeskus küsiks lukukoodi uue või tundmatu SIM-kaardi paigaldamisel. Seadme mälus on SIM-kaartide loend, mistõttu mängukeskus tunneb ära omaniku kaardid.

Valiknr-d – kui SIM-kaart seda võimaldab, saate väljahelistamist piirata kindlate valiknumbrite kehtestamise teel. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb sisestada PIN2-kood. Kui funktsioon on aktiveeritud, saab telefonilt helistada ainult lubatud valiknumbrite loendis olevatele telefoninumbritele või numbrile, mille algusnumber või -numbrid vastavad loendis olevale telefoninumbrile.

 **Märkus.** Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud grupid (rühmad), lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.


Valiknumbrite vaatamiseks vajutage  ja valige **Vahendid**→ **Valiknr-d**. Uute numbrite lisamiseks valiknumbrite loetellu valige **Valikud**→ **Uus kontaktkirje** või **Lisa Kontaktidest**.

Piiratud grupp (võrguteenus) – määrake grupid, kellele saab seadmelt helistada ja kes saavad helistada teile. **Vaikeseade**, et aktiveerida grupp, mille suhtes olete võrguoperaatoriga kokku leppinud, **Sisse lülitatud**, et valida mõni teine grupp (peate teadma grupi järjekorranumbrit) või **Välja lülitatud**.

Kinnita SIM-teenused (võrguteenus) – et lülitada sisse mängukeskuse ja võrgu vaheline infovahetus SIM-kaardi teenuste kasutamisel.

Sertif. haldus

Digitaalsed sertifikaadid ei garanteeri andmeturvalisust. Neid kasutatakse tarkvara päritolu kontrollimiseks.

Turvasertifikaatide põhiaknas kuvatakse seadmesse salvestatud turvasertifikaate. Isiklike sertifikaatide vaatamiseks vajutage .

Digitaalsertifikaate läheb vaja, kui võtate ühendust Interneti-panga või mõne muu saidi või serveriga ja kannate üle salajasi andmeid või kui soovite piirata riske, mida põhjustavad viirused ja kõrvõimalikud kahjulikud programmid või kui tahate olla kindel allalaetavate ja seadmesse installitavate programmide usaldusväärsuses.



NB! Pidage meeles, et kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Üksnes sertifikaadi olemasolu ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse parandamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui sertifikaat loetakse kehtetuks või see ei ole veel kehtima hakanud, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva- ja kellaajanäitu.

Sertifikaadi andmete vaatamine – autentsuskontroll

WAP-marsruuteri või serveri autentsuses võite kindlad olla ainult siis, kui marsruuteri või serveri sertifikaadi allkirja ja kehtivust on kontrollitud.

Mängukeskuse ekraanile ilmub hoiatus, kui server või marsruuter ei ole autentsed või kui mängukeskuses puudub vastav turvasertifikaat.

Sertifikaadiandmete vaatamiseks leidke see sertifikaat ja valige **Valikud** → **Sertifikaadi info**. Sertifikaadiandmete avamisel kontrollib sertifikaatide haldur selle sertifikaadi kehtivust ning ekraanile ilmub:



Mõistete seletused:

Digitaalseid sertifikaate kasutatakse installitud tarkvara ja XHTML- ning WML-lehtede päritolu kontrollimiseks. Sertifikaatide usaldusväärsuses saab kindel olla vaid siis, kui nende päritolu on tõestatud.

Valikud sertifikaatide
põhiaknas: **Sertifikaadi
info, Kustuta,
Usaldusseaded, Vali/
Tühista valik, Abi ja Välja.**

- **Sertifikaat ei ole usaldusväärne** – te ei ole ühtegi rakendust selle sertifikaadiga sidunud. Vaadake järgmist lõiku "[Volitussertifikaadi volitusseadete muutmine](#)".
- **Sertifikaat on kaotanud kehtivuse** – sertifikaadi kehtivusaeg on läbi.
- **Sertifikaat ei ole veel kehtiv** – sertifikaat ei ole veel kehtima hakanud.
- **Sertifikaat on rikutud** – sertifikaat on kasutuskõlbmatu. Võtke ühendust sertifikaadi väljastajaga.

Volitussertifikaadi volitusseadete muutmine



Tähelepanu! Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi valdaja on usaldusväärne ning et antud sertifikaat ka tegelikult sellele valdajale kuulub.

Leidke volitussertifikaat ja valige **Valikud**→ **Usaldusseaded**. Avaneb rakenduste loend, mis võivad antud sertifikaati kasutada. Näide: **Veeb: Jah** – sertifikaati võib kasutada saitide töendamiseks. **Rakenduse haldur: Jah** – sertifikaati võib kasutada programmide päritolu töendamiseks. **Internet: Jah** – sertifikaati võib kasutada e-posti ja pildiserverite töendamiseks.



Kõnepiirang (võrguteenus)

Kõnepiiranguteenus võimaldab piirata väljuvaid ja sisenevaid kõnesid. Funktsiooni kasutamiseks tuleb sisestada teenusepakkuja piiranguparool.

- Leidke vajalik piirangufunktsioon ja valige **Valikud**→ **Aktiveeri** kõnepiirangu sisselülitamiseks, **Tühista** valitud kõnepiirangu väljalülitamiseks ning **Vaata olekut** kõnepiirangu oleku vaatamiseks.
- Kõigi kõnepiirangute väljalülitamiseks valige **Valikud**→ **Lõpeta piirangud**.
- Piiranguparooli muutmiseks valige **Valikud**→ **Muuda piir. parool**.



Märkus. Kõnepiirangu puhul võib siiski olla võimalik helistada kindlatele hädabinumbritele.



Märkus. Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt olla aktiveeritud.

Vt "Suunamine (võrguteenus)" lk 30 ja "Valiknumbrid" lk 44.

Pidage meeles, et kõnepiirang kehtib kõikide kõnede, ka andmekõnede jaoks.



Võrk

Operaatori valimine – valige **Automaatne**, et mängukeskus valiks piirkonnas toimivate mobiilsidevõrkude seast ise kasutatava võrgu, või **Käsitsi**, et valida ise võrkude nimekirjast kasutatav võrk. Kui seadmel kaob käsitsi valitud võrguga side, kostab helisignaal ning seade palub võrgu uuesti valida. Kui valite võrgu käsitsi, peab valitud võrgul olema rändlusleping teie koduvõrguga st seadmesse paigaldatud SIM-kaardi väljastanud operaatorvõrguga.

Kärjetunnus – valige **Sisse lülitatud**, et mängukeskus teavitaks teid, kui kasutate Micro Cellular Network (MCN) tehnoloogial põhinevat võrku ning et kärjeteadete vastuvõtt aktiveerida.



Mõistete seletused

Rändlusleping – vastastikuste teenuste osutamise leping kahe või enama võrguoperaatori vahel.





Lisatarviku seaded

Vali lisatarvik – valige kasutatav lisaseade.

Peakomplekt/ Silmusevõimendi/ Tekstitelefon/ Vabakäeseade– valige **Vaikeprofiil**, et valida profiil, mis tarviku ühendamisel automaatselt aktiveerub. Vt "Profiilid" lk 72. Valige **Autom. vastuvõtt**, et mängukeskus võtaks sissetulnud kõne viie sekundi jooksul ise vastu. Kui kõne märguande seadeks on **Üks piiks** või **Hääletu**, siis automaatset vastuvõttu ei toimu.

Ooterežiimi indikaatorid:

 – seadmega on ühendatud peakomplekt.
 – ühendatud on vaegkuuljate lisaseade.



Kontaktid (telefoniraamat)

Valikud Kontaktandmete kaustas: **Ava**, **Helista**, **Uus sõnum**, **Uus kontaktkirje**, **Muuda**, **Kustuta**, **Tee duplikaat**, **Lisa gruppi**, **Kuuluvus gruppi**, **Vali/Tühista valik**, **Saada**, **Kontaktide info**, **Abi** ja **Välja**.

Iga kontaktkirje juurde saab salvestada erineva telefonihelina, tunnussõna ja pispildi. Samas on võimalik kontaktkirjeid grupeerida ning saata tekstisõnumeid ja e-kirju korraga mitmele adressaadile. Vastuvõetud kontaktandmed (visiitkaardi) võite salvestada kontaktandmete kausta. Vt "Logode, helinate, visiitkaartide, kalendrikirjete ja seadete vastuvõtmine" lk 62.





Märkus. Kontaktandmeid saab vahetada vaid ühilduvate seadmete vahel.





Näpunäide! Teil on võimalik eksportida kontaktkirjeid Nokia mobiiltelefonidest oma mängukeskusesse, kasutades "PC Suite for Nokia N-Gage" rakendust "Data Import". Juhised leiate "PC Suite'i" sisespikrist.


Nimede ja numbrite salvestamine – kontaktkirjete koostamine ja muutmine

Kirje muutmisvalikud: **Lisa pispilt** / **Eemalda pispilt**, **Lisa täpsustus**, **Kustuta täpsustus**, **Muuda täpsustus**, **Abi** ja **Välja**. **Näpunäide!** Piltide salvestamise kohta vaadake "Pildindus" lk 52.

- 1 Vajutage  ja valige **Kontaktid** ning **Valikud** → **Uus kontaktkirje**.
- 2 Täitke vajalikud väljad ja vajutage **Valmis**.
 - **Kontaktkirje muutmiseks** leidke see kirje kontaktandmete menüüst ja vajutage . Andmete muutmiseks valige **Valikud** → **Muuda**.
 - **Kontaktkirje kustutamiseks** leidke see kirje kontaktandmete menüüst ja valige **Valikud** → **Kustuta**.
 - **Selleks, et lisada kontaktkirjele pispilt**, avage kirje ja valige **Valikud** → **Muuda**, valige **Valikud** → **Lisa pispilt**. Kui see inimene teile helistab, näitab seade pispilti.


- Foto lisamiseks **kontaktkirjele** avage kirje ja vajutage , et avada fotode aken (). Foto lisamiseks valige **Valikud**→ **Lisa foto**.


Kontaktkirjete kopeerimine SIM-kaardilt seadmesse ja vastupidi

- Nimede ja telefoninumbrite kopeerimiseks SIM-kaardilt mängukeskusesse vajutage  ja valige **Vahendid**→ **SIM-kirjed**. Valige kopeeritavad nimed (või nimi) ning seejärel **Valikud**→ **Kop. Kontaktidesse**.
- Kui soovite kopeerida telefoni-, faksi- või peilerinumbri Kontaktidest SIM-kaardile, avage Kontaktid, avage vastav kirje ja valige **Valikud**→ **Kopeeri SIM-le**

Kontaktkirjele või grupile helina valimine

Kui see inimene või grupiliige teile helistab, heliseb mängukeskus teie määratud helinaga (eeldusel, et võrk on helistaja telefoninumbri edastanud ning teie mängukeskus on selle ära tundnud).

- 1 Kontaktkirje avamiseks vajutage , grupi valimiseks avage grupiload.
- 2 Valige **Valikud**→ **Helin**. Avaneb helinatoonide loend.
- 3 Leidke helin, mille soovite sellele kirjele või grupile määrata, ja vajutage **Vali**.

- Helinavaliku eemaldamiseks valige helinate loendist **Helin vaikimisi**.
-  **Märkus.** Üksikute kontaktkirjete puhul kasutab mängukeskus viimativolitud helinat. Niisiis, kui valisite helina esmalt grupile ja alles seejärel samasse gruppi kuuluvale kontaktile, kasutab telefon helinat, mis valiti kontaktile.



Näpunäide!

Kontaktandmete saatmiseks leidke kontaktandmete kaustast kirje, mille soovite saata. Valige **Valikud**→ **Saada**→ **Lühisõnumi abil**, **E-posti abil** (eeldusel, et e-post on häälestatud) või **Bluetooth'i abil**. Vt peatükki "Sõnumid" ja "Andmeedastus Bluetoothi vahendusel" lk 91.



Näpunäide!

Kiirvalimine on lihtsam ja kiirem moodus telefoninumbrite valimiseks. Te saate määrata kaheksa kiirvalimisnumbrit. Vt "Telefoninumbri kiirvalimine" lk 28.

**Näide.**

Tunnussõnaks võib olla inimese nimi või siis näiteks "Jaani mobiil".



Näpunäide! Kõigi salvestatud tunnussõnade vaatamiseks valige kontaktide loendist **Valikud** → **Kontaktide info** → **Tunnussõnad**.

Häälvalimine

Teil on võimalik helistada kontaktkirje juurde salvestatud tunnussõna abil. Tunnussõna võib olla ükskõik milline sõna.

Häälvalimise juures pidage silmas järgmist:

- tunnussõnad ei sõltu keelest. Need on seotud konkreetse inimese häälega.
- lausuge tunnussõna täpselt nii, nagu selle salvestamisel.
- tunnussõnad on müratundlikud. Salvestage tunnussõnad müravabas keskkonnas; sama kehtib ka nende kasutamise kohta.
- liiga lühikesed sõnad ei sobi. Kasutage pikemaid sõnu ning vältige sarnaseid tunnussõnu erinevate numbrite puhul.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müraohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvalimisele.

Telefoninumbrile tunnussõna lisamine

Iga kontaktkirje juurde saab salvestada ainult ühe tunnussõna. Tunnussõnu võib aga ühtekokku salvestada kuni 25.

- 1 Avage kontaktide loendist kirje, millele soovite lisada tunnussõna.
- 2 Leidke number, millele soovite tunnussõnaga helistada, ja valige **Valikud** → **Lisa tunnussõna**.
- 3 Tunnussõna salvestamiseks vajutage **Alusta**. Pärast tooni öelge selge häälega tunnussõna, mis salvestatakse. Oodake, kuni mängukeskus mängib tunnussõna ette ja siis salvestab selle. Kontaktkirje tunnussõnaga telefoninumbrit tähistab numברי kõrval olev ☎.

Tunnussõnaga helistamine

Lausuge tunnussõna täpselt nii nagu sõna salvestamisel.

- 1 Hoidke ooterežiimis all  klahvi. Kostab toon ja seadme ekraanile ilmub *Räägi nüüd*.



Tunnussõnaga helistamisel on mängukeskus valjuhääldirežiimis. Hoidke mängukeskust endast parajal kaugusel ja öelge selge häälega tunnussõna.

- 2 Mängukeskus mängib tunnussõna ette, näitab nime ja telefoninumbrist ning valib tunnussõnaga seotud telefoninumbri.
- Kui mängukeskus mängis ette vale tunnussõna või kui soovite häälvallimist uuesti alustada, vajutage **Uuesti**.



Märkus. Aktiivse andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal ei saa häälvallimist kasutada.

Gruppide koostamine

- 1 Grupiloendi avamiseks vajutage kontaktkirjete kaustas .
- 2 Valige **Valikud** → **Uus grupp**.
- 3 Sisestage grupi nimi või kasutage vaikenime – **Grupp** – ja vajutage **OK**.
- 4 Avage grupp ja valige **Valikud** → **Lisa liikmeid**.
- 5 Leidke kontaktkirje ja vajutage selle markeerimiseks . Selleks, et mitu liiget korraga lisada, markeerige sama moodi kõik lisatavad liikmed.
- 6 Kirje lisamiseks gruppi vajutage **OK**.


Liikmete kustutamine grupist

- 1 Avage grupiloendist vastav grupp.
- 2 Leidke kontakt ja vajutage **Valikud** → **Eemalda grupist**.
- 3 Kirje kustutamiseks grupist vajutage **Jah**.



Näpunäide!

Tunnussõna kuulamiseks, muutmiseks või kustutamiseks avage kontaktkirje, leidke tunnussõnaga telefoninumber (mille tähiseks on ☎) ja valige **Valikud** → **Tunnussõnad**. Seejärel valige **Mängi ette**, **Muuda** või **Kustuta**.



Joonis 10.


Grupi koostamine.

Pildindus



Fotod – fotode vaatamine

Fotorakenduse funktsioonid: **Ava, Saada, Foto üleslaadija, Kustuta, Teisalda kausta, Uus kaust, Vali/Tühista valik, Muuda nime, Pildi info, Lisa funkt.i 'Ava', Värskena pispilte, Abi ja Välja.**



Joonis 11.
Fotode põhiaken.

Fotosid saate ise pildistada ja salvestada, kuid samuti saate neid vastu võtta multimeedia- või piltsõnumiga, e-kirja manusega ja Bluetoothiga. Kui foto on saabunud sõnumite kaustas, tuleb see seadme mällu või mälukaardile salvestada. Piltsõnumis saadetud pildid võite salvestada piltsõnumite kausta.

- 1 Vajutage ja valige **Lisad** → **Fotod**. Mälude vahetamiseks vajutage või .
- 2 Foto avamiseks vajutage . Kui foto on avatud, näete ekraani ülemisel real foto nimetust ja kaustas olevate fotode arvu.

Otsevalikuklahvid

- Pööramine: - vastupäeva, - päripäeva.
- Sirvimine: - üles, - alla, - vasakule, - paremale.
- Suumimine: - suurendamine, - vähendamine, normaalkuva taastamiseks hoidke all klahvi.
- Vaatamine: - täisekraani ja normaalkuva vahetamine.






Näpunäide! Erinevad sõnumiteenuste vahendusel on teil võimalik saata fotosid teistele ühilduvatele seadmetele.



Ekraanipilt

Teil on võimalik salvestada seadme ekraanil olevat kujutist. Ekraanipildifunktsioon töötab pidevalt taustal ning vastav klahvikombinatsioon salvestab kaadri.

Pidage meeles, et mängu- või mälukaardi sisestamisel sulguvad kõik seadme avatud rakendused. Mängu ekraanipildi salvestamiseks sisestage kõigepealt mälukaart ja avage siis ekraanipildi rakendus.

- 1 Vajutage  ja valige **Lisad** → **Ekraanipilt**.
- 2 Valige **Valikud** → **Rak. tagaplaanile**. Rakendus kaob ekraanilt. Ekraanipildifunktsioon jääb aktiivseks. See ei mõjuta teisi rakendusi, kuid võimaldab teil igal ajal salvestada ekraanil oleva kujutise (näiteks mängimisel).
- 3 Ekraanipildi tegemiseks vajutage  + . Mängukeskus salvestab ekraanipildid menüüsse **Fotod**.




Märkus. Kui mälu kipub väheseks jääma, võib mängukeskus mõne rakenduse ise sulgeda. Enne rakenduse sulgemist salvestab mängukeskus salvestamata andmed.

Ekraanipildi seaded

Valige **Valikud** → **Seaded**:

- **Ekr.pildi klahvid**: - valige ekraanipildi salvestamise klahvikombinatsioon.
- **Kausta nimi, Ekraanipildi nimi, Ekraanipildi kvaliteet**.
- **Kasuta vaikenime** - valige **Jah**, kui soovite salvestada pildi nimega, mille valisite funktsioonis **Ekraanipildi nimi**. Valige **Ei**, et salvestada iga pilt erineva nimega (vaikenimi on funktsioonis **Ekraanipildi nimi** valitud nimi).




Joonis 12 Ekraanipilt.


Valikud põhiaknas: **Ava**,
Kustuta, **Muuda klipi**
nime, **Saada**, **Lisa funkt.i**
'Ava', **Teisalda kaardile/**
Teisalda tel. mällu,
Seaded ja Välja.



Videopleier

Seadme mällu või mälukaardile salvestatud videoklippide vaatamiseks vajutage  ja valige **Lisad**→ **Vt. videot**.

Videopleier toetab faile laiendiga .3gp ja .nim. Pidage meeles, et seade ei pruugi toetada nende failivormingute kõiki teisendeid.

- **Videoklipi vaatamiseks** leidke see klipp ja vajutage , või valige **Valikud**→ **Ava**.
- **Videoklipi saatmiseks** leidke see klipp ja valige **Valikud**→ **Saada**→ **Multimeedia abil**, **E-posti abil** või **Bluetooth'i abil**. Valige adressaat. Videoklipp paigutatakse kausta Saatmiseks. Kuna multimeediasõnumi maksimaalsuurus on 95 kB, siis saab seadmega üldjuhul teha vaid 95 kB suurused klippe, kestusega keskmiselt 15 sekundit.
- Heli sisse- ja väljalülitamiseks, kontrastsuse seadmiseks ning videoklippide silmusesituse valimiseks (pärast viimane klippi käivitub kohe esimene) valige **Valikud**→ **Seaded**.

Videoklipi vastuvõtmine sõnumis

- Kui teile saadeti multimeediasõnumiga õiges vormingus videoklipp, leidke **Sõnumid** ja avage multimeediasõnum. Sõnumiteksti vaatamiseks ning video vaatamiseks või salvestamiseks valige **Valikud**→ **Elemendid**.
- Kui teile saadeti sobivas vormingus videoklipp e-kirja manusega, avage kiri ja valige selle vaatamiseks või salvestamiseks **Valikud**→ **Manused**.



Sõnumid

Sõnumimenüüs on võimalik koostada, saata, vastu võtta, vaadata, redigeerida ja hallata: tekstisõnumeid, multimeediasõnumeid, e-kirju ning erilisi tekstisõnumeid, mis sisaldavad andmeid. Lisaks sellele saab sõnumeid ja andmeid vastu võtta Bluetoothiga. Samuti on võimalik vastu võtta veebi teatesõnumeid ning saata võrku päringuid teenuste sisselülitamiseks.



Märkus. Need funktsioonid on kasutatavad võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral. Neid sõnumeid saavad vastu võtta ja näidata ainult sellised seadmed, millel on ühilduv piltsõnumi, multimeediasõnumi või e-posti funktsioon. Mõni võrk saadab adressaadi seadmele multimeediasõnumi veebilingi.

Sõnumifunktsiooni avamisel on ekraanil **Uus sõnum** ning kaustade loend:



Saabunud – siin on kõik teile saadetud sõnumid. Kaust ei sisalda e-kirju ega võrguteateid. E-kirjad salvestatakse kausta **Postkast**.



Minu kaustad – sõnumite paigutamiseks kaustadesse.



Postkast – kui avate selle kausta, saate luua ühendus serveris asuva postkastiga ning laadida telefoni uued e-kirjad või vaadata ühendust võtmata, st autonoomses režiimis, eelnevalt saabunud e-kirju. Vt "E-posti seaded" lk 69.



Mustandid – siin on saatmata mustandsõnumid.



Saadetud – siit leiате 20 viimati saadetud sõnumit (v.a Bluetoothiga saadetud sõnumid). Selleks, et muuta mälus hoitavate sõnumite arvu, vaadake "Kausta "Muud" seaded" lk 71.



Saatmiseks – siin hoitakse saatmist ootavaid sõnumeid.



Valikud sõnumifunktsiooni põhiaknas: **Kirjuta sõnum**, **Loo ühendus** (kui postkasti seaded on määratud) või **Katkesta ühendus** (kui seade on hetkel postkastiga ühenduses), **SIM-kaardi sõnumid**, **Kärjeteated**, **Teenuse juhtimine**, **Seaded**, **Abi** ja **Välja**.





Näpunäide!


Sõnumite haldamiseks võite menüüsse **Minu kaustad** ise kaustu lisada.



Näpunäide! Kui


mõni algne kaust on avatud, saate kaustu vahetada  või  klahviga.














Tähised: **ABC** ja **abc** näitavad, kas kasutusel on suur- või väiketähed. **Abc** tähendab, et sõnumi esimene sõna kirjutatakse suure tähega, kõik teised tähed on väiketähed. **123** tähistab numbrirežiimi.

 **Raportid** – teil on võimalik paluda, et võrk saadaks teie tekstisõnumi või multimeediasõnumi edastusraporti (võrguteenus). Teatud juhtudel ei edastata saateraporteid e-posti aadressile saadetud multimeediasõnumite kohta.

Teksti kirjutamine

Tavaline tekstisestus

Kui kasutusel on tavaline sisestus, on ekraani ülemises parempoolses servas  indikaator.

- Vajutage korduvalt numbriklahvile ( – ) , kuni vajalik täht ekraanile ilmub. Pidage meeles, et iga numbriklahvi all on rohkem sümboleid kui klahvil näha.
 - Numbri sisestamiseks vajutage numbriklahvile ja hoidke klahvi all.
 - Tähe- ja numbrirežiimi vahetamiseks hoidke all  klahvi.
 - Kui järgmine täht on samal klahvil, oodake kursori ilmutist (või vajutage  , et ooteaeg lõpetada) ja sisestage täht.
 - Sisestusvea korral vajutage sümboli kustutamiseks  klahvile. Mitme sümboli kustutamiseks hoidke  klahvi all.
 - Enamkasutatavad kirjavahemärgid leiате  klahvi alt Vajaliku kirjavahemärgi leidmiseks vajutage korduvalt  klahvile.
- Vajutage  klahvile, et avada kirjavahemärkide ja erisümbolite loend. Sirvige loendit  klahviga ja vajutage sümboli valimiseks **Vali**.
- Tühiku sisestamiseks vajutage  . Kursori viimiseks järgmisele reale vajutage kolm korda  .
 - Erinevate täherežiimide – **Abc**, **abc** ja **ABC** – sisselülitamiseks vajutage  .

Sõnastikupõhine tekstisisestus – Sõnastik

Kõik tähed saab sisestada ühe klahvivajutusega. Sõnastikupõhine tekstisisestus toetub sisemisele sõnastikule, millesse saab ise sõnu lisada. Kui sõnastikku enam sõnu juurde ei mahu, asendab uus sõna kõige vanema sõna.

- 1 Sõnastikupõhise tekstisisestuse aktiveerimiseks vajutage ja valige **Kasuta sõnastikku**. Nüüd kasutavad kõik mängukeskuse redaktorid sõnastikupõhist tekstisisestust. Kui kasutusel on sõnastikupõhine sisestus, on ekraani ülemises parempoolses servas indikaator.
- 2 Kirjutage klahvide - abil sõna. Tähtede sisestamisel vajutage igale klahvile ainult üks kord. Näiteks selleks, et kirjutada ingliskeelse sõnastiku põhjal sõna Nokia, vajutage N tähe saamiseks, o tähe saamiseks, k tähe saamiseks, i tähe saamiseks ja a tähe saamiseks. Nagu joonisel 13 näha, muutub ekraanil olev sõna pärast igat klahvivajutust.
- 3 Kui ekraanil on õige sõna, kinnitage see klahviga või lisage klahviga tühik.
 - Kui ekraanil on vale sõna: vajutage korduvalt klahvile, et vaadata ükshaaval sõnastikust leitud sõnu. Teine võimalus: vajutage ja valige **Sõnastik** → **Vasted**.
 - Kui sõna järel on ?, puudub sõnastikus sõna, mida soovisite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku vajutage **Kirjuta**, sisestage sõna tavalisel meetodil (kuni 32 tähte) ja vajutage **OK**. Sõna lisatakse sõnastikku. Kui sõnastikku enam sõnu juurde ei mahu, asendatakse kõige vanem sõna kõige uuemaga.
- 4 Alustage järgmise sõna kirjutamist.

Nõuandeid sõnastikupõhise sisestuse kasutamiseks

- Sümboli kustutamiseks vajutage . Mitme sümboli kustutamiseks hoidke klahvi all.
- Erinevate täherežiimide - **Abc**, **abc** ja **ABC** - sisselülitamiseks vajutage . Kui vajutate kaks korda kiiresti klahvile, lülitub sõnastikupõhine režiim välja.



Näpunäide!

Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisse- või väljalülitamiseks vajutage kirjutamise ajal kaks korda kiiresti klahvile.

Q
Qn
Qnl
Qnli
Nokia


Joonis 13.










Telefon püüab juba sisestamise ajal leida sobivaimat vastet, lõpptulemust kontrollige alles pärast viimase tähe sisestamist.

**Näpunäide!**

Sõnastikupõhine sisestus üritab ära arvata, millist kirjavahemärki kasutada („?!“). Kirjavahemärkide järjekord ja valik sõltuvad sõnastiku keelest.

**Näpunäide! Kui**


vajutate , ilmuvad ekraanile järgmised valikud (sõltuvalt redigeerimisrežiimist ja situatsioonist): **Sõnastik** (sõnastikupõhine sisestus), **Tährežiim** (tavoline tekstisisestus), **Numbrežiim**, **Lõika** (kui tekst on markeeritud), **Kopeeri** (kui tekst on markeeritud), **Kleebi** (kui tekst on eelnevalt lõigatud või kopeeritud), **Lisa number**, **Lisa sümbol** ja **Sisestuskeel**: (muudab sisestuskeele kõigis mängukeskuse redaktorites).

- Numברי sisestamiseks täherežiimis vajutage vastavale numbriklahvile ja hoidke klahvi all.
Tähe- ja numbrežiimi vahetamiseks hoidke all  klahvi.
- Enamlevinud kirjavahemärgid leiata  klahvi alt. Vajaliku kirjavahemärgi leidmiseks vajutage  ja siis korduvalt .
- Vajutage  klahvile, et avada kirjavahemärkide ja erisümbolite loend. Sirvige loendit  klahviga ja vajutage sümboli valimiseks **Vali**.
- Vajutage korduvalt  klahvile, et vaadata üksiklahti sõnastikust leitud sõnu.
- Järgmiste valikute kasutamiseks vajutage , valige **Sõnastik** ja vajutage :
 - **Vasted**, et vaadata alternatiivseid sõnavasteid.
 - **Sisesta sõna**, et lisada sõna (pikkusega kuni 32 tähte) sõnastikku, kasutades tavalist tekstisisestust. Kui sõnastikku enam sõnu juurde ei mahu, asendatakse kõige vanem sõna kõige uuemaga.
 - **Muuda sõna**, et muuta aktiivset (joonitud) sõna tavalisel sisestusmeetodil.

Liitsõnade kirjutamine





Kirjutage esimene osa liitsõnast ja kinnitage  klahviga. Kirjutage teine osa liitsõnast ja kinnitage kogu sõna, vajutades tühiku sisestamiseks .

Sõnastikupõhise tekstisisestuse väljalülitamine

- Vajutage  ja valige **Sõnastik** → **Välja lülitatud**, et lõpetada sõnastikupõhise režiimi kasutamine kõikides redaktorites.

Teksti kopeerimine lõikelauale

- 1 Tähtede ja sõnade markeerimiseks hoidke all  klahvi. Vajutage samal ajal  või  klahvile Valitud tekstiosa markeeritakse.
- 2 Markeerimise lõpetamiseks vajutage .
- 3 Teksti kopeerimiseks puhvermällu, hoides  klahvi ikka veel all, vajutage **Kopeeri**.
- 4 Teksti sisestamiseks dokumenti hoidke all  klahvi ja vajutage **Kleebi**. Teine variant: vajutage üks kord  ja valige **Kleebi**.

- Tekstiridade markeerimiseks hoidke all  klahvi. Vajutage samal ajal  või .
- Kui soovite valitud tekstilõigu kustutada, vajutage .




Sõnumite kirjutamine ja saatmine

Multimeediasõnumi väljanägemine sõltub vastuvõtvast seadmest.

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muude objektide kopeerimine, muutmine, ülekandmine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Pidage meeles, et enne multimeediasõnumi koostamist või e-kirja kirjutamist tuleb salvestada õiged ühendussaadet. Vt "Seaded e-kirja saatmiseks" lk 61 ja "Multimeediasõnumi edastuseks vajalikud seaded" lk 60.

Valige **Uus sõnum**. Avanevad sõnumi valikud.

- Valige **Kirjuta: Lühisõnum**, kui soovite kirjutada tekstisõnumi.
 - Valige **Kirjuta: Multimeediasõnum**, kui soovite saata multimeediasõnumit (MMS).
 - Valige **Kirjuta: E-kiri**, et saata e-kiri. Kui te ei ole oma e-posti kontot häälestanud, palutakse seda teha.
- 5 Vajutage , et valida aadressaat (aadressaadid) kontaktide loendist või sisestage aadressaadi telefoninumber või e-posti aadress käsitsi. Vajutus  klahvile lisab semikooloni (;), millega eraldatakse aadressaadid.
- 6 Sõnumi tekstiväljale liikumiseks vajutage .
- 7 Kirjutage sõnum.
- Pildi lisamiseks valige **Valikud** → **Sisesta** → **Pilt**.




Märkus. Antud seadmega on võimalik saata tavalisest 160 märgist pikemaid tekstsõnumeid. Kui teie sõnumis on üle 160 märgi, edastatakse see kahe või enama sõnumina ning seetõttu võib sõnumi saatmine olla kallim. Seade loendab navigeerimisribal sõnumis kasutatud märkide arvu 160-st allapoole. Näiteks 10 (2) tähendab, et saate sisestada veel 10 märki, et sõnum edastataks veel kahe sõnumina. Pidage meeles, et mõned sümbolid võtavad rohkem ruumi kui teised.



Näpunäide! Sõnumi kirjutamist võib alustada igast rakendusest, millel on valik **Saada**. Valige fail (foto või tekst), mis lisatakse sõnumile, ja siis **Valikud** → **Saada**.





Näpunäide! Leidke kontakt ja vajutage selle valimiseks . Korraga saab valida mitu nime.

Sõnumiredaktori funktsioonid: **Saada**, **Lisa aadressaat**, **Lisa**, **Manused** (e-post), **Sõnumi eelvaatlus** (MMS), **Elemendid** (MMS), **Eemalda** (MMS), **Kustuta**, **Sõnumi täpsustused**, **Saatevõimalused**, **Abi** ja **Välja**.



Joonis 14.
Multimeediasõnumi
koostamine.


 **Näpunäide!** WAP-i, MMS-i, e-posti ja Interneti-pöörduspunkti seadete saamiseks külastage veebilehte aadressil <http://support.n-gage.com> ja mitmekeelse N-Gage veebilehe lingid on saadaval aadressil <http://www.n-gage.com/select.html>.

Meloodia lisamiseks multimeediasõnumisse valige **Valikud** → **Lisa** → **Foto, Heliklipp, Videoklipp** või **Mall**. Pärast heli lisamist ilmub navigatsiooniribale  tähis. Multimeediasõnumis võib olla ainult üks foto ja üks videoklipp.



Näpunäide! Algeades on **Foto suurus: Suur** (sõltub võrgust). Kui saadate multimeediasõnumit e-posti aadressile või seadmele, mis võimaldab suurte piltide vastuvõtmist, valige suurem pildiformaat. Kui te ei tea, kas vastuvõttev seade ja võrk suuri faile toetavad, on soovitatav kasutada väiksemat pildiformaati ning videoklippe, mille pikkus ei ületa 15 sekundit. Seade muutmiseks valige multimeediasõnumi koostamisel **Valikud** → **Saatevõimalused** → **Foto suurus**.

Kui valisite **Lisa** → **Uus heliklipp**, avaneb salvesti ning teil on võimalik salvestada uus heliklipp. Vajutage **OK** ning uus heliklipp salvestatakse automaatselt ja sõnumile lisatakse selle koopiat. Selleks, et vaadata, kuidas multimeediasõnum välja näeb, valige **Valikud** → **Sõnumi eelvaatlus**.

- Manuse lisamiseks e-kirjale valige **Valikud** → **Lisa** → **Foto, Heliklipp, Videoklipp** or **Märge**. E-mail attachments are indicated by  in the navigation bar.

- 8 Sõnumi saatmiseks vajutage **Valikud** → **Saada** või vajutage  ..



Märkus. Enne saatmist paigutatakse e-kiri kausta "Saamiseks". Kui saatmine ebaõnnestus, jääb see e-kiri kausta "Saamiseks" märgena **Ebaõnnestus**.

Multimeediasõnumi edastuseks vajalikud seaded

Võrguoperaator või teenusepakkuja võib saata teile vajalikud seaded tekstisõnumis. Vt "Logode, helinate, visiitkaartide, kalendrikirjete ja seadete vastuvõtmine" lk 62.

Andmesideteenuste tellimisinfot ja muud teavet saate võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt. Järgige teenusepakkuvalt saadud juhiseid.

Seadete sisestamine käsitsi:

- 1 Avage **Vahendid** → **Seaded** → **Ühendus** → **Pöörduspunkt** ning sisestage multimeediasõnumite pöörduspunkti seaded. Vt "Ühenduse seaded" lk 38.

- 2 Avage **Sõnumid**→ **Valikud**→ **Seaded**→ **Multimeediasõnum**. Avage **Eelistatud pöördusp.** ning valige pöörduspunkt, mille salvestasite eelisühenduse jaoks. Vt ka "Multimeediasõnumi seaded" lk 67.



Seaded e-kirja saatmiseks

Enne e-kirjade saatmist, vastuvõtmist, kirjadele vastamist ja nende edasisaatmist:

- Konfigureerige Interneti pöörduspunkt (IAP). Vt "Ühenduse seaded" lk 38.
- Defineerige e-posti seaded. Vt "E-posti seaded" lk 69. Vaja on eraldi e-posti kontot. Järgige serveri postkasti ja Interneti-teenusepakkuja juhiseid.







Saabunud – saabunud sõnumid

Kui teile saabub sõnum, ilmub ooterežiimi ekraanile  ja teade **1 uus sõnum**. Sõnumi avamiseks vajutage **Näita**. Sõnumi avamiseks saabunud sõnumite kaustas leidke see sõnum ja vajutage .

Multimeediasõnumi vastuvõtmine



NB! Multimeediasõnumite manused võivad sisaldada viirusi või kahjustada mõnel muul moel teie seadet või arvutit. Kui te ei pea kirja või sõnumi saatjat usaldusväärseks, ärge avage ühtki lisatud manust.


Kui avate multimeediasõnumi () , näete pilti, saate lugeda sõnumi teksti ja kuulete valjuhääldist heli (kui sõnumis on heli, on ekraanil  tähis). Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage kuulamise ajal  või . Heli väljalülitamiseks vajutage **Stopp**. Meloodia kuulamiseks uuesti valige **Valikud**→ **Kuula heliklippi**.


Kui soovite vaadata sõnumile lisatud elemente, avage sõnum ja valige **Valikud**→ **Elemendid**. Teil on võimalik salvestada multimeediasõnumi fail mängukeskusesse või saata näiteks Bluetoothiga teisele seadmele.





Näpunäide! Kui soovite saata manusena mõnda muud faili, mis ei ole heliklipp ega märg, avage vastav rakendus ja valige funktsioon **Saada**→ **E-posti abil**, kui see valik on olemas.

Saabunud sõnumite tähised:

Kui saabunud sõnumite kaustas on lugemata sõnumeid, näete  tähist,

 lugemata tekstisõnum,

 ligemata multimeediasõnum,

 Bluetoothiga vastuvõetud andmed.


Elemendiakna valikud:
Ava, Salvesta, Saada, Abi
 ja Välja.



Näpunäide! Kui Teile saadeti vCard-fail, mille juurde oli lisatud pilt, salvestatakse ka pilt kontaktidesse.

Autoriõiguste kaitstud piltide, helinate ja muude objektide kopeerimine, muutmine, ülekandmine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Logode, helinate, visiitkaartide, kalendrikirjete ja seadete vastuvõtmine

Mängukeskus võtab vastu andmeid sisaldavaid tekstisõnumeid () (nimetatakse ka OTA-sõnumiteks).


- **Piltsõnum** – pildi salvestamiseks menüüsse **Lisad**→ **Fotod**→ **Piltsõnumid** valige **Valikud**→ **Salvesta pilt**.
- **Visiitkaart** – kontaktandmete salvestamiseks valige **Valikud**→ **Salvesta visiitkaart**.



Märkus. Lisatud sertifikaate ja helifaile ei salvestata.

- **Helina toon** – helina salvestamiseks menüüsse "Helilooja" valige **Valikud**→ **Salvesta**.
- **Võrgu logo** – selleks, et ooterežiimis näidataks operaatorvõrgu nimetuse asemel logo, valige **Valikud**→ **Salvesta**.
- **Kalendrikirje** – kutse salvestamiseks valige **Valikud**→ **Salv. kalendrisse**.
- **Veebisõnum** – järjehoidja salvestamiseks veebijärjehoidjate loendisse valige **Valikud**→ **Salv. järjehoidja**. Kui sõnum sisaldab nii pöörduspunkti seadeid kui järjehoidjaid, valige andmete salvestamiseks **Valikud**→ **Salvesta kõik**.
- **Tuli e-kiri** – näitab, mitu uut e-kirja on teie serveripostkastis. Täiustatud märguanne võib sisaldada rohkem teavet.
- Lisaks sellele saate vastu võtta tekstisõnumikeskuse numbri, kõneposti numbri, kaugsünkroonimise seadeprofiili, veebirakenduste, multimeediasõnumite ja e-posti pöörduspunkti seaded, pöörduspunkti logiskripti seaded ning e-posti seaded.

Teenuseteade vastuvõtmine

Teenuseteated () on lühisõnumid, näiteks uudiste juhtkirjad, mis võivad sisaldada tekstisõnumeid või linki. Lisateavet ja tellimisinfo saate teenusepakkuvalt.



Minu kaustad

Funktsioonis "Minu kaustad" on teil võimalik paigutada oma sõnumeid kaustadesse, luua juurde uusi kaustu ning olemasolevaid ümber nimetada ja kustutada. Valige **Valikud** → **Pane kausta**, **Uus kaust** või **Muuda kausta nime**.




Postkast

Kui valite **Postkast**, kuid ei ole e-posti kontot loonud, palub seade seda teha. Vt "[Seaded e-kirja saatmiseks](#)" lk 61. Kui loote uue postkasti, näete sõnumite menüü põhiaknas sõna **Postkast** asemel uue postkasti nimetust. Postkaste võib olla mitu (kuni kuus).

Postkasti avamine

Kui te oma postkasti avate, võite valida, kas vaatate vastuvõetud e-kirju ja kirjade päseid autonoomses režiimis või võtate ühendust e-posti serveriga.

Kui liigute oma postkastile ja vajutate , küsib mängukeskus: **Võtan ühenduse postkastiga?**

- Selleks, et postkastiga ühendust võtta ja uute e-kirjade päised või kirjad alla laadida, valige **Jah**. Kui vaatate kirju sidusrežiimis, on seadmel andmesidekõne või GPRS-i vahendusel oma serveri postkastiga pidev ühendus. Vaadake ka "[Ooterežiimi tähtsamad indikaatorid](#)" lk 22 ja "[Ühenduse seaded](#)" lk 38.
- Selleks, et vaadata eelnevalt allalaetud e-kirju autonoomses režiimis, valige **Ei**. E-kirju autonoomses režiimis vaadates ei ole mängukeskus serveri postkastiga sideühenduses.

E-kirjade allalaadimine postkastist

- Kui olete autonoomses režiimis, valige serveri postkastiga ühenduse loomiseks **Valikud** → **Loo ühendus**.



Näpunäide!

Korduvate sõnumite kirjutamisel võite kasutada Mallide kausta salvestatud tekste.



Joonis 15. Erinevate tähistega postkast.

**Näpunäide!**

Pöörduspunkti ja postkasti seaded võite konfigureerida ühilduvas arvutis kasutades programmi "PC Suite for Nokia N-Gage QD". Uurige müügikomplektis olevat CD-d.

E-kirjade tähised:

uus e-kiri (autonoomses- või sidusrežiimis), kirja sisu ei ole alla laetud (väljapoole osutav nool).



- uus e-kiri, kiri on mängukeskusesse laetud (sissepoole osutav nool).



loetud e-kiri.



- loetud e-kirjade päis, kirja sisu on mängukeskusest kustutatud.



NB! E-kiri võib sisaldada viirusi või kahjustada mõnel muul moel teie seadet või arvutit. Kui te ei pea kirja või sõnumi saatjat usaldusväärseks, ärge avage ühtki lisatud manust.

- 1 Kui serveri postkastiga on ühendus loodud, valige **Valikud** → **E-posti ülekanne** →
 - **Uued** - kõik uued e-kirjad laetakse mängukeskusesse.
 - **Valitud** - mängukeskusesse kantakse ainult markeeritud e-kirjad.
 - **Kõik** - kõik kirjad laetakse postkastist seadmesse.
 Kirjade allalaadimise katkestamiseks vajutage **Tühista**.
- 2 Kui olete e-kirjad üle kandnud, võite jätkata nende vaatamist sidusrežiimis. Ühenduse katkestamiseks ja kirjade vaatamiseks autonoomses režiimis valige **Valikud** → **Katkesta ühendus**.
- 3 E-kirja avamiseks vajutage . Kui e-kiri ei ole alla laetud (nool osutab väljapoole) ning seade on autonoomses režiimis, küsib mängukeskus luba kirja allalaadimiseks.
 - E-kirja manuse vaatamiseks avage kiri, millel on manuse tähis ja valige **Valikud** → **Manused**. Mängukeskusesse laadimata manuste tähised on heledamad. Valige **Valikud** → **Kanna üle**. Manuseaknas saab manuseid allalaadida, avada ja salvestada. Manuseid saab saata ka Bluetoothiga.



Näpunäide! Kui teie postkast kasutab protokollu IMAP4, võite valida, kas alla laetakse ainult kirjade päised, kirjad või kirjad ja manused. POP3-protokollu puhul on valikuteks ainult e-kirjade päised või kirjad ja manused. Vt "E-posti seaded" lk 69.

E-kirja kustutamine

- Selleks, et kustutada E-kirja sisu mängukeskusest, kuid säilitada see serveri postkastis, **Valikud** → **Kustuta** → **Ainult telefonist**.




Märkus. Mängukeskus näitab postkasti e-kirjade päiseid täpselt nii, nagu need on serveris. Isegi siis, kui kustutate kirja sisu, näitab mängukeskus selle päist. Kui soovite ka päised kustutada, tuleb e-kirjad kõigepealt serveri postkastist kustutada ning siis postkasti sisu uuendamiseks mängukeskusele serveri postkastiga uuesti ühendus võtta.

- E-kirja kustutamiseks nii mängukeskusest kui serveri postkastist.

Valige **Valikud**→ **Kustuta**→ **Tel-st ja serverist**.



Märkus. Kui seade on autonoomses režiimis, kustub kiri kõigepealt mängukeskusest. Kui te järgmine kord serveriga ühendust võtate, kustutatakse kiri automaatselt ka serverist. Kui kasutate POP3-protokolli, kustutatakse valitud e-kirjad siis, kui ühendus postkastiga on lõppenud.

- Kui soovite tühistada kirja kustutamise mängukeskuses ja serveris, leidke kustutamisele määratud, mis järgmise ühenduse ajal kustutatakse () , ja valige **Valikud**→ **Ennista**.

Ühenduse katkestamine postkastiga

Selleks, et katkestada andmesidekõne või GPRS-ühendus postkastiga, valige sidusrežiimis **Valikud**→ **Katkesta ühendus**. Vt ka "Ooterežiimi tähtsamad indikaatorid" lk 22.

E-kirjade vaatamine autonoomses režiimis

Kui avate kausta **Postkast** ning soovite oma e-kirju autonoomses režiimis vaadata, vastake küsimusele **Võtan ühenduse postkastiga? Ei**. Te saate lugeda allalaetud e-kirjade päseid ja/või e-kirju. Samas on teil võimalik kirjutada uus e-kiri, vastata mõnele sissetulnud kirjale või neid edasi saata, kui võtate järgmine kord ühendusel oma postkastiga.



Saatmiseks – saatmist ootavad sõnumid

Sõnumite olek kaustas "Saatmiseks": **Saad**, **Ootel** /**Saatmise ootel**, **Saad**, **uuesti kell** (kellaaeg) – mängukeskus üritab sõnumit sel kellaajal uuesti saata. Kui soovite kohe saata, vajutage **Saada**. **Edasilükatud** – saate valida, et sõnumit kaustas "Saatmiseks" ei saadeta kohe, vaid pannakse "ootele". Leidke sõnum ja valige **Valikud**→ **Katkesta saatmine**.

Ebaõnnestus – mängukeskus on kasutanud kõiki võimalusi sõnumi edastamiseks, kuid tagajärjetult. Saatmine ebaõnnestus. Kui üritasite saata tekstisõnumit, avage see sõnum ja kontrollige sõnumi edastusseadeid.



Näpunäide! Kui soovite kopeerida serveri postkastist kirja mõnda kausta "Minu kaustades", valige **Valikud**→ **Kopeeri kausta**. Valige loendist kaust ja vajutage OK.



Näide. Sõnumid asetatakse kausta "Saatmiseks" näiteks siis, kui telefon on võrgu levipiirkonnast väljas. Teil on võimalik valida, et sõnumid saadetakse ära, kui te järgmine kord serveriga ühendust võtate.

Valikud kärjeteate funktsioonis: **Ava, Telli / Tühista tellimus, Märgista / Eemalda märgistus, Teema, Seaded, Abi ja Välja.**

SIM-kaardi sõnumite vaatamine

SIM-kaardi sõnumite vaatamiseks tuleb need esmalt mängukeskuse kausta kopeerida.

- 1 Valige sõnumite menüü põhiaknas **Valikud**→ **SIM-kaardi sõnumid**.
- 2 Valige **Valikud**→ **Vali/Tühista valik**→ **Vali** või **Vali kõik**.
- 3 Valige **Valikud**→ **Kopeeri**. Avaneb kaustade loend.
- 4 Valige kaust ja vajutage **OK**. Sõnumite vaatamiseks avage see kaust.



Kärjeteated (võrguteenus)

Teil on võimalik vastu võtta mitmesugust operaatorvõrgu informatsiooni, näiteks ilma- ja liiklusteateid. Kärjeteadete teemad ja nende numbrid saate võrguoperaatorilt. Valige sõnumite menüü põhiaknas **Valikud**→ **Kärjeteated**. Põhiaknas näidatakse teema olekut, teemanumbrit, nime ning kas teema on lipukesega (🚩) järgnevas märgitud.



Märkus. GPRS-ühendus võib kärjeteadete vastuvõtmist takistada. Õigete GPRS-seadete saamiseks võtke ühendust võrguoperaatoriga. Vt "Ühenduse seaded" lk 38.



Teenuse juhtimine

Valige **Sõnumid**→ **Valikud**→ **Teenuse juhtimine**. Sisestage ja saatke operaatorvõrgu päringuid (nimetatakse ka USSD-käsklusteks), näiteks võrguteenuste sisselülitamiseks.

Sõnumiseaded





Tekstisõnumite seaded

Avage **Sõnumid**→ **Valikud**→ **Seaded**→ **Lühisõnum**.

- **Sõnumikeskused** - loetleb kõik seadistatud tekstisõnumikeskused. Vt "Uue sõnumikeskuse salvestamine" lk 67.

- **Kasutatav keskus** – valige tekstisõnumeid edastav sõnumikeskus.
- **Saateraport** (võrguteenus) – et võrk saadaks teile tekstisõnumi edastusraporti. Kui valite **Ei**, näidatakse logis ainult sõnumeid, mille staatus on **Saadetud**. Vt lk 30.
- **Sõnumi kehtivus** – kui kehtivusaja vältel ei õnnestunud sõnumit edastada, kustutatakse see sõnum sõnumikeskusest. Pidage meeles, et võrk peab antud teenust toetama. **Maksimaalne aeg** on pikim võrgu poolt lubatud ajaperiood.
- **Sõnumi vorming** – seda seadet võib muuta vaid siis, kui olete veendunud, et võrk saab lühisõnumeid teistesse vormingutesse teisendada. Võtke ühendust võrguoperaatoriga.
- **Eelistatud ühendus** – kui võrk seda toetab, saab tekstisõnumi edastada tavalise GSM-võrgu või GPRS-iga. Vt "GPRS" lk 42.
- **Vastuse edast. sama** (võrguteenus) – valige **jah**, et vastussõnum edastataks teie sõnumikeskuse kaudu.

Uue sõnumikeskuse salvestamine

- 1 Avage **Sõnumikeskused** ja valige **Valikud** → **Uus sõnumikeskus**.
- 2 Vajutage , sisestage sõnumikeskuse nimetus ja vajutage **OK**.
- 3 Vajutage , vajutage  ja sisestage sõnumikeskuse number. Numbril annab võrguoperaator.
- 4 Vajutage **OK**.
- 5 Uute seadete rakendamiseks avage uuesti seadete aken. Leidke **Kasutatav keskus**, vajutage  ja valige uus sõnumikeskus.

Multimeediasõnumi seaded

Avage **Sõnumid** → **Valikud** → **Seaded** → **Multimeediasõnum**.

- **Eelistatud pöördusp.** (Tuleb määratleda) – valige, millist pöörduspunkti kasutatakse eelisedastusena multimeediasõnumikeskusega ühenduse saamiseks. Vt "Multimeediasõnumi edastuseks vajalikud seaded" lk 60.



Märkus. Kui teile saadeti multimeediasõnumiseaded tekstisõnumis ja te salvestate need seaded, kasutab märgukeskus neid automaatselt eelistatud

Valikud

tekstisõnumikeskuse seadete määramisel: **Uus sõnumikeskus, Muuda, Kustuta, Abi ja Välja.**



Näide. Kui

eelisedastus kasutab GPRS-i, võib varuühenduseks valida GSM-andmeside. Sel juhul saate edastada multimeediasõnumeid ka sellises võrgus, mis GPRS-i ei toeta. Võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga. Vt "Andmesideühendused ja pöörduspunktid" lk 38.

ühenduse seadetena. Vt "Logode, helinate, visiitkaartide, kalendrikirjete ja seadete vastuvõtmine" lk 62.

- **Abiedastus** - valige, millist pöörduspunkti kasutatakse abiedastusena multimeediasõnumikeskusega ühenduse saamiseks.



Märkus. Funktsioonidel **Eelistatud pöördusp.** ning **Abiedastus** peab olema sama **Avaleht**, mis osutab samale multimeediasõnumikeskusele. Ainult andmesideühendus on erinev.

- **Multim. vastuvõtt**

Multimeediasõnumiteenus on algseades tavaliselt sisselülitatud.



Märkus. Kui viibite väljaspool koduvõrgu leviipiirkonda, võib multimeediasõnumite saatmine ja vastuvõtmine olla kallim. Kui valisite **Vaid koduvõrgus** või **Pidev vastuvõtt**, võib mängukeskus luua andmeside- või GPRS-ühenduse ilma teie teadmata.

Valige **Vaid koduvõrgus** - kui soovite multimeediasõnumeid vastu võtta ainult koduvõrgus. Kui olete koduvõrgu leviipiirkonnast väljas, lülitab mängukeskus multimeediasõnumite vastuvõtu välja. Valige **Pidev vastuvõtt**, kui soovite alati multimeediasõnumeid vastu võtta. Valige **Vastuvõttu ei ole** - kui te ei soovi multimeediasõnumeid ega reklaami üldse vastu võtta.


- **Sõnumi saabumisel** - valige:

Lae kohe alla - kui soovite, et multimeediasõnumid kohe mängukeskusesse laetaks. Kui seal on ka "edasilükatud" sõnumeid, kantakse ka need üle.

Lae hiljem alla - kui soovite, et multimeediasõnumikeskus salvestaks sõnumi, et saaksite selle hiljem oma alla laadida. Kui soovite sõnumeid hiljem alla laadida, valige funktsiooni **Sõnumi saabumisel** seadeks **Lae kohe alla**.

Keeldu sõnumist - kui te ei soovi multimeediasõnumeid vastu võtta. Sõnumid kustutatakse multimeediasõnumikeskuses.

- **Anonüümsed lubatud** - valige **Ei**, kui soovite keelduda sõnumeid, mille saatja on anonüümne.

- **Reklaami vastuvõtt** – valige, kas mängukeskus võtab vastu multimeediasõnumina saadetud reklaami või mitte.
- **Saateraport** (võrguteenus) – valige **Jah**, kui soovite, et logis näidatakse sõnumi olekut.
 **Märkus.** Teatud juhtudel ei edastata saateraporteid e-posti aadressile saadetud multimeediasõnumite kohta.
- **Keeldu raportist** – valige **Jah**, kui te ei soovi, et mängukeskus teid multimeediasõnumi kättetoimetamisest teavitaks.
- **Sõnumi kehtivus** – kui sõnumi kehtivusaja vältel ei õnnestunud sõnumit edastada, kustutatakse multimeedia sõnumikeskuses see sõnum. Pidage meeles, et võrk peab antud teenust toetama. **Maksimaalne aeg** on pikim võrgu poolt lubatud ajaperiood.
- **Foto suurus** – määrake multimeediasõnumiga edastatava foto suurus. Valikud on järgmised: **Väike** (maks. 160x120 pikslit) või **Suur** (maks. 640x480 pikslit).
- **Kõlar** – valige **Valjuhääldi** või **Kõnetoru**, et multimeediasõnumi heli kostaks vastavalt valjuhääldist või kuularist. Vt "Valjuhääldi" lk 26.

E-posti seaded

Avage **Sõnumid** → **Valikud** → **Seaded** → **E-post** ja valige:

Kasutatav postkast, et valida e-kirju edastav postkast.

Postkastid, et avada määratletud postkastide nimekiri. Kui ühtegi postkasti ei ole määratud, palutakse seda teha. Valige postkast, mille seadeid soovite muuta:

- **Postkasti nimi** – andke postkastile nimi.
- **Pöörduspunkt (Tuleb määratleda)**, et valida postkasti pöörduspunkt. Vt "Ühenduse seaded" lk 38.
- **Minu e-posti aadress (Tuleb määratleda)** – sisestage teenusepakujalt saadud e-posti aadress. Sellele aadressile saabuvad ka teie kirjade vastused.
- **Väljuva posti server: (Tuleb määratleda)** – sisestage e-kirju edastava arvuti IP-aadress või nimi.
- **Saada sõnum** – valige, millal e-kiri mängukeskusest ära saadetakse.

Postkasti seadevalikud:
Muuda, Uus postkast,
Kustuta, Abi ja Välja.

Kohe – seade võtab postkastiga ühendust pärast seda, kui valisite **Saada. Järgm. ühendusel** – e-kiri saadetakse ära, kui te järgmine kord serveripostkastiga ühendust võtate.

- **Saada endale koopia** – valige **Jah**, et e-kirja koopia salvestataks serveri postkasti ning saadetak funktsioonis **Minu e-posti aadress** määratud aadressil.
- **Koos allkirjaga** – valige **Jah** e-kirjade allkirjastamiseks ja allkirjastatava teksti kirjutamiseks või redigeerimiseks.
- **Kasutajanimi:** – sisestage teenusepakkuvalt saadud kasutajanimi.
- **Parool:** – sisestage parool. Kui jätate selle välja tühjaks, tuleb sisestada parool serveri postkastiga ühenduse loomisel.
- **Sisset. posti server: (Tuleb määratleda)** – sisestage e-kirju vastuvõtva arvuti IP-aadress või nimi.
- **Postkasti tüüp:** – saate määrata postkasti teenusepakkuja soovitatud e-posti protokoll. Valikud on: **POP3** ja **IMAP4**. Seda seadet saab valida vaid üks kord ning kui olete selle seade salvestanud või postkasti seadetest väljunud, ei saa te seda enam muuta. Kui kasutate POP3-protokoll, ei uuendata e-kirju sidusrežiimis automaatselt. Selleks, et vaadata kõige uuemaid e-kirju, tuleb ühendus katkestada ning siis postkastiga uuesti ühendust võtta.
- **Turvalisus** – kasutatakse POP3-, IMAP4- ja SMTP-protokollide puhul ühenduse turvalisuse tagamiseks.
- **APOP turvaline login** (ei ole kasutatav, kui **Postkasti tüüp:** on IMAP4. – kasutatakse POP3-protokollil puhul e-posti serverisse saadetavate paroolide krüpteerimiseks.
- **Manuste laadimine** (ei ole kasutatav, kui e-posti protokoll on POP3) – e-kirjade allalaadimiseks koos manustega või ilma.
- **Päiste ülekanne** – seadmesse laetavate e-kirja päiste arvu määratlemiseks. Valikud on: **Kõik** ja **Määra ise** (kasutatav ainult IMAP4-protokolliga).

Teenuseteade seaded

Avage **Sõnumid**→ **Valikud**→ **Seaded**→ **Teenuse teade**. Valige, kas seade võtab teenuseteateid vastu või mitte. **Autentimine vajalik** – valige, kas seade võtab vastu ainult usaldusväärsetest allikatest pärinevaid teenuseteateid.

Kärjeteade seaded (võrguteenus)


Võtke ühendust teenusepakkujaga ja uurige, milliseid on võrguteade teemad ja millised koodid neile vastavad ning avage seadete muutmiseks **Sõnumid**→ **Valikud**→ **Seaded**→ **Kärjeteated**.

- **Vastuvõtt – Sisse lülitatud** või **Välja lülitatud**.
- **Keel – Kõik** – mängukeskus võtab vastu võrguteateid igas keeles. **Valitud** – saate valida, mis keeles võrguteateid mängukeskus vastu võtab. Kui te ei leia vajalikku keelt, valige **Muu**.
- **Teematu vastus** – kui mängukeskus võtab vastu võrguteate, mis ei kuulu ühegi teema alla, võimaldab valik **Teematu vastus**→ **Sisse lülitatud** salvestada teema koodi automaatselt. Teema kood salvestatakse teemade loendisse ilma nimeta. Kui te ei soovi uute teemade koodi automaatselt salvestada, valige **Välja lülitatud**.

Kausta "Muud" seaded

Avage **Sõnumid** ja valige **Valikud**→ **Seaded**→ **Muu**.

- **Salv. saadet. sõnum** – valige, kas mängukeskus salvestab iga saadetud tekstisõnumi, multimeediasõnumi ja e-kirja koopia kausta "Saadetud".
- **Salvestatud sõnumid** – määrake, kui palju sõnumeid saadetud sõnumite kausta salvestatakse. Vaikimisi salvestatakse 20. Kui see arv täis saab, kustutatakse kõige vanem sõnum.



Joonis 16. Aktiveeritud on offline-profiil.

Otsevalik. Profiili vahetamiseks vajutage ooterežiimis (i). Leidke profiil, mille tahate aktiveerida, ja vajutage OK.



Profiilid

Selleks, et kohandada mängukeskuse helisignaale vastavalt ümbrusele ja olukorrale, vajutage (S) ja valige **Vahendid** → **Profiilid**. Aktiivset profiili kuvatakse ooterežiimis ekraani ülemisel real. Kui aktiveeritud on profiil "Tavaline", on ekraanil ainult kuupäev.

Profiilide vahetamine

- 1 Vajutage (S) ja valige **Vahendid** → **Profiilid**. Avaneb profiilide loend.
- 2 Leidke profiilide loendist vajalik profiil ja valige **Valikud** → **Aktiveeri**.

N-Gage-profiil – mängimise ajal ei anna mängukeskus märku sissetulnud kõnest, tekstisõnumist ega multimeediasõnumist. Pidage meeles, et N-Gage-profiil ei võimalda valida helinaks või sõnumisignaals MIDI-helinaid.



Märkus. Sissetulnud telefonikõne annab helisignaali, kui profiili seadetest helisimine sisse lülitada.

Offline-profiil – võimaldab mängukeskuse kasutamist autonoomses režiimis ilma GSM-võrguta.



Hoiatus! Autonoomses profiilis ei saa helistada (ka mitte hädaabinumbri), kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, tuleb sisestada avamiskood; seejärel saate aktiveerida telefonirežiimi ja helistada hädaabinumbri.





Hoiatus! Autonoomse profiili kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Kui mobiilseadmete kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge seadet sisse lülitage.

Kui aktiveerite offlain-profiili, taaskäivitub mängukeskus, kuid ei registreeri ennast GSM-võrku, mida näitab ka signaalitugevusindikaator \times . Vt joonis 16. Mängukeskus ei saada ega võta vastu GSM-võrgusignaale.

Offlain-profiili väljalülitamiseks valige mõni teine profiil ja vajutage **Valikud**→**Aktiveeri**. Vajutage **Jah**. Mängukeskus taaskäivitub ning registreerib ennast GSM-võrku (piisava signaalitugevuse korral). Kui Offlain-profiil lülitab Bluetoothi välja, tuleb Bluetooth käsitsi aktiveerida. Vt "Bluetoothi seaded" lk 91.

Profiilide kohandamine

- Kui soovite muuta profiili seadeid, leidke profiilide loendist vajalik profiil, ja valige **Valikud**→**Muuda seadeid**. Avanevad profiili seaded.
- Leidke seade, mida soovite muuta, ja vajutage , et avada valikud:
 - Helin** – tavakõnede helisignaali valimiseks. Leidke loendist sobiv helin. Mälukaardile salvestatud helinaid tähistab .
 - Kõne märguanne** – kui valisite **Valjenev**, alustab seade helisemist kõige vaiksema helitugevusega ning valjeneb järk-järgult, kuni saavutab valitud maksimaalse helitugevuse.
 - Helina tugevus** – helina ja sõnumi märguande helitugevuse seadmine.
 - Sõnumi signaal** – sõnumi märguandetooni valimine.
 - Vibroalarm** – kõne või sõnumi saabudes hakkab mängukeskus vibreerima.
 - Klahvitoonid** – klahvitoonide helitugevuse seadmine.
 - Hoiatustoonid** – lülitab sisse mängukeskuse hoiatussignaale, näiteks aku tühjenemise signaali.
 - Märguanne** – mängukeskus heliseb vaid siis, kui kõne saabub valitud grupi telefoninumbrit. Kui helistaja valitud gruppi ei kuulu, siis telefon ei helise. Valikud on järgmised: **Kõik kõned** / (gruppide loend, juhul kui grupid on loodud). Vt "Gruppide koostamine" lk 51.
 - Profiili nimi** – profiili ümbernimetamiseks. Profiile "Tavaline", "N-Gage" ja "Offlain" ei saa ümber nimetada.



Näpunäide! Kui soovite helinat enne valimist kuulata, peatuge helinaid sirvides hetkeks sellel helina. Kuulamise lõpetamiseks vajutage suvalisele klahvile.





Näpunäide! Helinaid saab valida kahes kohas: profiilides ja kontaktandmetes. Vt "Kontaktkirjele või grupile helina valimine" lk 49.



Kalender ja ülesanded





Otsevalik. Vajutage ükskõik millises kalendri ülevaates klahvi  - . Avaneb koosoleku kirje ja teie sisestatud tähed ilmuvad väljale



Teema.





Näpunäide!
Kordumisele määratud kirje muutmisel või kustutamisel valige, kuidas muudatus toimima hakkab: **Kõik juhud** - ka kordused kustutatakse / **Ainult see kanne** - kustutatakse ainult valitud kirje. Näiteks jääb see nädal teie iganädalane trenn ära. Olete valinud, et trenni meeldetuletus kalendris korduks iga nädal. Valige **Ainult see kanne**, siis tuletab kalender järgmine nädal teile jälle trenni meelde.

Kalendrikirjete koostamine

- 1 Vajutage  ja valige **Kalender**.
- 2 Valige **Valikud** → **Uus kanne** ning:
 - **Koosolek**, et telefon tuletaks meelde kindlal kuupäeval ja kellaajal toimuvat koosolekut.
 - **Meeldetuletus**, et salvestada kindlale päevale üldisemat laadi meeldetuletus.
 - **Tähtpäev**, et seade tuletaks meelde sünni- ja muid tähtpäevi. Tähtpäeva meeldetuletus kordub igal aastal.
- 3 Täitke väljad. Väljadel liikumiseks vajutage .

Alarm - valige **Sisse lülitatud** ja vajutage , et täita väljad **Alarmi kellaeg** ja **Alarmi kuupäev**. Helisignaali tähiseks päeva ülevaates on . **Kalendri helisignaali lõpetamine** - vajutage **Stopp**. Kui vajutate suvalist klahvi, kordub signaal mõne aja pärast uuesti.

Kordus - vajutage , et kalendrikanne korduks ( kuvatakse päeva ülevaates).

Korda kuni - saate määrata korduva kirje lõppkuupäeva.

Sünkroniseerimine - **Isiklik** - pärast sünkroonimist on see kirje nähtav ainult teile ning teised võrgukalendri vaatajad seda kirjet ei näe. **Avalik** - kalendrikirjet näevad kõik, kellel on luba teie võrgukalendrit vaadata. **Puudub** - kalendri sünkroonimisel ei kopeerita seda kirjet arvutisse. Te saate oma kalendrikirjeid ja ülesandeid erinevatest Nokia telefonidest oma mängukeskusesse üle kanda ning sünkroonida programmi "PC Suite for Nokia N-Gage QD" abil telefoni ja arvuti kalendrid. Vt PC Suite'i sisespikrit.
- 4 Kirje salvestamiseks vajutage **Valmis**.



Näpunäide! Kalendrikirjeid saab saata ühilduval mobiiltelefonile. Vt peatükki "Sõnumid" ja "Andmeedastus Bluetoothi vahendusel" lk 91.






Joonis 17.

Toimingud ülesannete loendis.



Ülesanded – toimingute loend

- 1 Vajutage  ja valige **Lisad**→ **Ülesanded**.
- 2 Vajutage suvalist klahvi, et alustada väljale **Teema** ülesande sisestamist.
 - Ülesande tähtaja määramiseks liikuge väljale **Tähtaeg** ja sisestage kuupäev.
 - Ülesande prioriteedi määramiseks leidke **Prioriteet** ja vajutage . Prioriteetidid on tähistatud järgmiselt: **!** – **Kõrge**, **—** – **Madal** ning ilma tähiseta – **Keskmine**.
- 3 Ülesande salvestamiseks vajutage **Valmis**.

Sooritatud ülesande märkimiseks leidke see ülesanne ja valige **Valikud**→ **Märgi tehtud** ().

Ülesande taastamiseks valige **Valikud**→ **Märgi tegemata** (.

Lisad



Kalkulaator

Selleks, et liita, lahutada, korrutada ja jagada vajutage ja valige **Lisad**→ **Arvuti**.



Märkus. Kuna kalkulaatori täpsus pole kuigi suur, on see mõeldud lihtsamate arvutuste jaoks.

- Numbril salvestamiseks mälu, mille tähiseks on **M**, valige . Numbril väljatoomiseks mälust valige . Arvude kustutamiseks mälust valige **Valikud**→ **Mälu**→ **Tühjenda**.



Helilooja

Selleks, et ise helinaid teha, vajutage ja valige **Lisad**→ **Helilooja**. Pidage meeles, et telefoni algseid helinaid ei saa muuta.

- 1 Valige **Valikud**→ **Uus helin** - avaneb redaktor ning te saate alustada komponeerimist. Noodid ja pausid sisestage seadme klaviatuurilt (vt allolevat tabelit), või siis valige **Valikud**→ **Sisesta sümbol**. Vaikimisi valitakse noodipikkuseks 1/4.
 - Meloodia kuulamiseks valige **Valikud**→ **Mängi ette**. Helitugevuse reguleerimiseks valige enne kuulamist **Valikud**→ **Helitugevus**.
 - Tempo määramiseks valige **Valikud**→ **Tempo**. Tempo kiirendamiseks või aeglustamiseks vajutage vastavalt või . Tempo tähendab löökide arvuga minutis.
 - Erinevate stiilide valimiseks valige mõned noodid ja leidke **Valikud**→ **Stiil**→ **Legato** - (noodid mängitakse voolavalt, ilma pausideta) või valige mõned noodid ja leidke **Staccato** (noodid mängitakse ükshaaval, rõhutatult). Stiilide eemaldamiseks valige **Tavaline**.

Kalkulaatori funktsioonid:








Viimane vastus, Mälu, Tühjenda ekraan, Abi ja Välja.
















Valikud Helilooja

funktsiooni põhiaknas:

Ava, Uus helin, Kustuta, Vali/Tühista valik, Muuda nime, Dublikaat, Abi ja Välja.

Valikud komponeerimise ajal: **Mängi ette, Sisesta sümbol, Stiil, Tempo, Helitugevus, Abi ja Välja.**


- Mitme noodi või pausi valimiseks hoidke korraga all  ja  või  klahvi.
 - Noodi (nootide) viimiseks noodijoonel pooltooni võrra üles- või allapoole leidke see noot ja vajutage  või .
 - C# saamiseks hoidke korraga all  ja  klahvi.
- 2 Meloodia salvestamiseks vajutage **Tagasi**.

Klahv	Noot	Klahv ja funktsioon
	c	 Vähendab astmeliselt valitud noodi (nootide) või pausi(de) pikkust.
	d	 Pikendab astmeliselt valitud nooti (noote) või pausi (pause).
	e	 Pausi sisestamine.
	f	Vajutage  klahvile, et avada nootide ja pauside loetelu.
	g	 Oktavi vahetus, kõik valitud noodid või pausid lähevad järgmisesse oktaavi.
	a	 Valitud noodi (nootide) kustutamine.
	b	Pikaajaline vajutus klahvidele  -  tekitab pikendatud (punktiga tähistatud) heli või pausi või muudab pikendatud noodi lühikeseks.

Teisendusfunktsiooni valikud: **Vali ühik / Muuda valuutat, Teisenduse tüüp, Valuutakursid, Abi ja Välja.**







Teisendaja – mõõtühikute teisendamine

Teisendatavad mõõtühikud on näiteks **Pikkusühikud**, kus saab teisendada näiteks jarde (**Jard**) meetriteks (**Meeter**). Selleks vajutage  ja valige **Lisad**→ **Teisendaja**.



Märkus. Teisendaja täpsus on piiratud, võib esineda ümardusvigu.

- 1 Leidke väli **Tüüp** ja vajutage mõõtühikute vaatamiseks . Leidke vajalik ühik ja vajutage **OK**.
- 2 Liikuge esimesele väljale **Ühik** ja vajutage . Valige ühik, **mida** soovite teisendada ja vajutage **OK**. Leidke teine väli **Ühik** ja valige ühik, **milleks** soovite teisendada.

- 3 Leidke esimene väli (**Kogus**) ja sisestage teisendatav väärtus. Vastus ilmub automaatselt teisele väljale (**Kogus**).
Koma sisestamiseks vajutage ; vajutage , et sisestada +, - (temperatuuri puhul) ning E (eksponent).

Põhivaluuta ja vahetuskursside määramine

Enne valuutakursside vahe arvutamist tuleb määrata põhivaluuta ning salvestada vahetuskursid. Põhivaluuta kurss on alati 1. Põhivaluuta määrab teiste valuutade vahetuskursid.

- 1 Valige ühiku tüübiks **Valuutatad**, valige **Valikud** → **Valuutakursid**. Avaneb valuutade loetelu – esimesel kohal on ühik, mille valisite põhivaluutaks.
- 2 Mingi teise põhivaluuta valimiseks leidke see valuuta ja valige **Valikud** → **Pane põhivaluutaks**.







Märkus. Põhivaluutat muutes tuleb sisestada uued vahetuskursid, kuna kõik eelmised kursid nullitakse.

- 3 Vahetuskursside salvestamine Leidke valuuta, sisestage uus vahetuskurss, st mitu ühikut vastab ühele põhivaluuta ühikule.
- 4 Kui kõik vajalikud vahetuskursid on sisestatud, saate valuutasid teisendama hakata.



Märkmik

Vajutage  ja valige **Lisad** → **Märkmed**. Teil on võimalik linkida märkmeid Lemmikutega ja saata neid teisele ühilduvatele seadmele. Märkmikku võib salvestada seadmele saadatud tavalisi tekstifaile (laiendiga TXT).

- Märkme kirjutamiseks vajutage klahvile ( - ). Tähtede kustutamiseks vajutage . Salvestamiseks vajutage **Valmis**.



Näpunäide!

Teisendussuuna muutmiseks sisestage väärtus teisele väljale **Kogus**. Tulemus ilmub esimesele väljale (**Kogus**).



Näpunäide!

Valuuta nimetuse muutmiseks avage valuutakursside loetelu, leidke sealt vajalik valuuta ja valige **Valikud** → **Teine valuuta**.

Kella valikud: **Aratuse aeg**, **Uus äratuse aeg**, **Tühista äratus**, **Seaded**, **Abi** ja **Välja**.

Salvesti funktsioonid: **Ava**, **Salvesta heliklipp**, **Kustuta**, **Telefoni mällu**, **Mälukaardile**, **Vali**/**Tühista valik**, **Muuda heliklipi nime**, **Saada**, **Lisa funkt.i 'Ava'**, **Seaded**, **Abi** ja **Välja**.



Kell

Vajutage ja valige **Lisad** → **Kell**. Kellaaja või kuupäeva muutmiseks valige kella funktsioonis **Valikud** → **Seaded**. Kellaaja esitusviisi muutmiseks ooterežiimi ekraanil liikuge funktsiooni **Kellaaeg** ja **kuupäev** seadetes allapoole ja valige **Kella esitusviis** → **Analoog** või **Digitaalne**.

Äratuse seadmine

- 1 Äratuse seadmiseks valige **Valikud** → **Äratuse aeg**.
 - 2 Sisestage äratuse kellaaeg ja vajutage **OK**. Kui äratus on aktiveeritud, näete ekraanil tähist.
- Äratuse tühistamiseks valige kella funktsioonis **Valikud** → **Tühista äratus**.

Äratuse väljalülitamine

- Äratuse väljalülitamiseks vajutage **Stopp**.
- Kui vajutate äratussignaali ajal suvalisele klahvile või valite **Hiljem**, kordab seade äratussignaali viie minuti pärast uuesti. Äratust saab edasi lükata viis korda.

Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui vajutate **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks vajutage **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge vajutage **Jah**.



Salvesti

Vajutage ja valige **Lisad** → **Salvesti**. teil on võimalik salvestada telefonivestlusi ja kõnemälusid ning kuulata oma salvestisi. Kui salvestate telefonikõnet, kuulevad mõlemad vestlejad iga viie sekundi järel piiksu.

Aktiivse andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal ei saa salvestit kasutada.

- Valige **Valikud** → **Salvesta heliklipp** või **Ava**. Leidke vajalik funktsioon ja vajutage selle valimiseks (✓). Vajutage: - salvestamine, - paus, - lõpetamine, - kiire edasikerimine, - tagasikerimine, - avatud helifaili kuulamine.



Ava

Selleks, et salvestada otsevalikuid ehk linke oma piltidele, märkmetele, järjehoidjatele vms, vajutage ja valige **Lisad** → **Ava**.

Otsevalikute lisamine

Otsevaliku saab lisada vastavast rakendusest, näiteks menüüst **Fotod**. Kõik rakendused ei pruugi seda võimalust toetada.

- 1 Avage rakendus.
- 2 Valige objekt, mida soovite otsvelikuga avada.
- 3 Valige **Valikud** → **Lisa funkt.i** 'Ava'.



Märkus. Kui paigutate elemendi teise kausta, uuendatakse automaatselt selle elemendi otsevalik Lemmikutes.

Algsed otsevalikud:



- avaneb **Kalender**



- avaneb **Saabunud**




- avaneb **Märkmed**

Valikud Lemmikutes **Ava**,
Muuda otsetee nime,
Otsetee ikoon, Kustuta
otsetee, Teisalda,
Loendivaade / Pildivaade,
Abi ja Välja.



Veeb

Paljud teenusepakkujad haldavad veebilehti, mis on suunatud just mobiilseadmete kasutajale. Nende veebilehtede kasutamiseks vajutage  ja valige **Veeb**. Sellistel lehtedel kasutatakse märgistuskeelt WML (Wireless Markup Language) ning XHTML (Extensible Hypertext Markup Language). Telefonis ei saa vaadata lehti, mis kasutavad märgistuskeelt HTML (Hypertext Markup Language).

Pöörduge oma võrguoperaatori ja/või teenusepakkuja poole ja küsige informatsiooni teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta. Teenusepakkujad annavad teile ka juhiseid teenuste kasutamiseks.



Näpunäide!

Vajalikud seaded võivad saadaval olla ka näiteks võrguoperaatori või teenusepakkuja veebilehel. Külastage ka veebilehte <http://support.n-gage.com>. Rahvusvahelise ja mitmekeelse N-Gage veebilehe lingid on saadaval aadressil <http://www.n-gage.com/select.html>.

Üldised juhised veebi kasutamiseks

- Salvestage seaded, mis on vajalikud juurdepääsuks veebilehele. Vaadake lõike "[Seadete saamine tekstisõnumis](#)" ja "[Seadete sisestamine käsitsi](#)".
- Looge veebiühendus. Vt "[Ühenduse loomine](#)" lk 83.
- Hakake veebilehti sirvima. Vt "[Sirvimine](#)" lk 84.
- Katkestage veebiühendus. Vt "[Ühenduse lõpetamine](#)" lk 85.

Seadete saamine tekstisõnumis

Võrguoperaator või teenusepakkuja võib saata teile veebiteenuse seaded spetsiaalses tekstisõnumis. Vt "[Logode, helinate, visiitkaartide, kalendrikirjete ja seadete vastuvõtmine](#)" lk 62. Lisateave võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Seadete sisestamine käsitsi

Järgige teenusepakkuvalt saadud juhiseid.

- 1 Avage **Vahendid** → **Seaded** → **Ühendus** → **Pöörduspunkt** ning sisestage pöörduspunkti seaded. Vt "**Ühenduse seaded**" lk 38.
- 2 Avage **Veeb** → **Valikud** → **Lisa järjehoidja**. Sisestage järjehoidja nimi ja aktiivse pöörduspunkti jaoks valitud veebilehe aadress.

Järjehoidjate aken



Mõistete seletused Järjehoidja sisaldab Interneti-aadressi (kohustuslik), järjehoidja nimetust, pöörduspunkti ning kui veebileht seda nõuab siis ka kasutajanime ja parooli.



Märkus. Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes Interneti-lehe avamisel.



Pöörduspunkti jaoks valitud avaleht. Kui kasutate mõnda teist pöörduspunkti, on ka avaleht teine.




Viimatikülastatud veebileht. Kui seadmel katkeb veebiühendus, jääb viimati küllastatud lehe aadress mällu seniks, kuni järgmise ühenduse ajal uuesti mõni leht avatakse.



Järjehoidja, mis näitab enda nimetust või Interneti-aadressi.

Ühenduse loomine

Kui kõik vajalikud ühendusseaded on salvestatud, saate asuda veebilehti sirvima.


Valige veebileht või järjehoidja, või sisestage veebilehe aadress, ja vajutage lehe allalaadimiseks .

Järjehoidjate akna valikud:

Ava, Lae alla, Tagasi
leheküljele, **Saada, Mine**
aadressile / **Leia**
järjehoidja, **Lisa**
järjehoidja, **Muuda,**
Kustuta, Loe teenuse
teateid, **Katkesta**
ühendus, **Teisalda** kausta,
Uus kaust, Vali/Tühista
valik, **Muuda** nime,
Kustuta vahemälu, **Info,**
Lisa funktsiooni 'Ava', **Seaded,**
Abi ja **Välja**.



Otsevalik.

Ühenduse loomiseks
hoidke ooterežiimis all
 klahvi.



Näpunäide!

Järjehoidja saatmiseks

leidke see ja valige

Valikud→ **Saada**→

Lühisõnumi abil.

Valikud sirvimisel: **Ava**,
Vaata fotot, **Teenuse**
valikud, **Järjehoidjad**,
Ajalugu, **Mine aadressile**,
Loe teenuse teateid, **Salv.**
järjehoidja, **Saada**
järjehoidja, **Lae uuesti**,
Katkesta ühendus, **Näita**
fotosid, **Kustuta**
vahemälu, **Salvesta**
lehekülj, **Leia**, **Info**,
Seaded, **Abi** ja **Välja**.



Näpunäide!

Järjehoidjate loendi

avamiseks hoidke


sirvimisel all (✓) klahvi.

Brauseri taasavamiseks

valige **Valikud**→ **Tagasi**

leheküljele.


Ühenduse turvalisus

Kui ühenduse ajal on ekraanil turvatähis , on andmeedastus seadme ja marsruuteri või seadme ja serveri vahel krüpteeritud.



Märkus. Turvatähist olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Sirvimine

- Eelmise lehe avamiseks veebilehtede sirvimisel vajutage **Tagasi**. Kui valik **Tagasi** puudub, valige **Valikud**→ **Ajalugu**, et vaadata viimasel seansil külastatud lehekülgi kronoloogilises järjekorras. Seansi lõppedes loend kustutatakse.
- Viimase lehe ülekandmiseks serverist valige **Valikud**→ **Lae uuesti**.
- Järjehoidja salvestamiseks valige **Valikud**→ **Salv. järjehoidja**. Lehe salvestamiseks sirvimisel valige **Valikud**→ **Salvesta lehekülj**. Lehti saab salvestada nii mängukeskuse mällu kui mälukaardile ning sirvida autonoomses režiimis. Lehe avamiseks vajutage järjehoidjate aknas .
- Avatud veebilehe käskude ja toimingute alamloendi avamiseks **Valikud**→ **Teenuse valikud**.
- Te saate alla laadida mitmesuguseid objekte, näiteks helinaid, fotosid, operaatorilogosid ja videoklippe. Allalaetud objektid salvestatakse mängukeskuse vastavatesse rakendustesse. Nii näiteks salvestub allalaetud foto menüüsse **Fotod**.



Tähelepanu! Installeerige ainult sellistest allikatest, mis pakuvad piisavat kaitset kahjulike programmide eest.

- Uue teenuseteate allalaadimiseks ja vaatamiseks sirvimisel valige **Valikud**→ **Loe teenuse teateid**. (kasutatav uute teatesõnumite olemasolul). Vt ka "**Teenuseteade**
vastuvõtmine" lk 62.

Ühenduse lõpetamine

Sirvimise lõpetamiseks valige **Valikud**→ **Katkesta ühendus**, või hoidke all  klahvi.


Vahemälu tühjendamine

Info või teenused, millele olete ligi pääsenud, salvestatakse seadme vahemällu.

Vahemälu on puhvemälu, kuhu salvestatakse ajutist informatsiooni. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimatikasutatud teenuseid või informatsiooni. Vahemälu tühjendamiseks valige **Valikud**→ **Kustuta vahemälu**.

Veebiseaded

Valige **Valikud**→ **Seaded**:

- **Vaikimisi pöördusp.** - kui soovite muuta vaikimisi valitavat pöörduspunkti, vajutage  klahvi, et avada pöörduspunktide loend. Vt "[Ühenduse seaded](#)" lk 38.
- **Näita fotosid** - kui valite **Ei**, kuid soovite hiljem siiski pilte vaadata, valige **Valikud**→ **Näita fotosid**.
- **Reamurdmine** - valige **Välja lülitatud**, kui te ei soovi, et rida, mis ekraanile ei mahu, kanduks automaatselt järgmisele reale, ning **Sisse lülitatud**, kui te seda soovite.
- **Tähe suurus** - valige tähtede suurus.
- **Algsed koodid** - et brauserilehtedel kuvataks õigeid märke, valige sobiv keeletüüp.
- **Präänikud** - präänikute vastuvõtmise ja saatmise keelamine või lubamine.
- **DTMF saatmine** - valige, kas seade teavitab teid DTMF-toonsignaalide saatmisest kõne ajal. Vt "DTMF-toonsignaalid" lk 30.

Rakendused ja Haldur

Rakenduste ja tarkvara installimine

Mängukeskusesse saab installida kahte tüüpi rakendusi ja programme:

- **J2ME™-rakendused, mis põhinevad Java™-tehnoloogial** ning mille laiendiks on .JAD või .JAR, installitakse menüüsse **Rakendused**. Ärge laadige mängukeskusesse PersonalJava™-rakendusi – neid ei saa installida. Vt "[Rakendused \(Java™\)](#)" lk 87.
- **Muud rakendused ja programmid**, mis on loodud spetsiaalselt N-Gage mängukeskuse tarbeks, või siis operatsioonisüsteemiga Symbian ühilduvad rakendused, mis installitakse menüüsse **Haldur**. Installifailide laiendiks on .SIS. Vt "[Haldur – tarkvara installimine ja eemaldamine](#)" lk 88.

 **Näide.** Kui teile saadeti installifail e-kirja manusega, avage oma postkastist see kiri, avage manus, avage manuste aken, leidke sealt installifail ning vajutage installimise käivitamiseks .

Installifaila saab mängukeskusesse laadida arvutist, brauserist, multimeediasõnumist või e-kirja manusest ning Bluetoothi vahendusel. Kui kasutate faili edastamiseks "PC Suite for Nokia N-Gage QD-d" paigutage fail mängukeskuse kausta **Installation and Java files (C:\nokia\installs)** või siis mälukaardile. Kui aga edastate faili Windows Exploreriga, paigutage see mälukaardile (kohalikul kettal).



NB! Installige vaid selliseid rakendusi, mis pärinevad ohtliku tarkvara eest piisavalt kaitstud allikaist.

Installimise ajal näitab mängukeskus teavet installimisprotsessi edenemise kohta. Kui installite rakendust, millel puudub digitaalallkiri või sertifikaat, annab mängukeskus vastava hoiatuse. Jätake installimist vaid juhul, kui teate, millisest allikast rakendus pärineb.



Rakendused (Java™)

Rakenduse installimine

- 1 Vajutage ja valige **Lisad**→ **Rakendus**. Vajutage - avaneb aken **Alla laetud**, milles näidatakse mängukeskuse kausta **c:\nokial\installs** salvestatud Java-installifaile.
- 2 Leidke installifail ja valige **Valikud**→ **Installeeri**.
- 3 Kui mängukeskus pakub rakenduse installimist või uuendamist, vajutage **Jah** - installimisprotsess jätkub.
Installimiseks on vaja JAR faili. Kui see puudub, võib mängukeskus paluda faili allalaadimist. Kui "Rakenduste" funktsiooni jaoks ei ole määratud pöörduspunkti, palutakse valida pöörduspunkt. Serveriga ühenduse saamiseks ning JAR-faili allalaadimiseks palutakse mõnikord sisestada kasutajanimi ja parool. Viimased saate rakenduse tarnijalt või tootjalt.
- 4 Mängukeskus informeerib teid installimise lõppemisest.

Rakenduste põhiaken

- Rakenduse käivitamiseks leidke see ja vajutage .
- Rakenduse eemaldamiseks leidke see rakendus ja valige **Valikud**→ **Eemalda**.
- Selleks, et luua sideühendus ning vaadata, kas antud rakenduse jaoks on saadaval täiendusi, leidke rakendus ja valige **Valikud**→ **Uuenda**.
- Andmesideühenduse loomiseks ning täiendavate andmete vaatamiseks rakenduse kohta, leidke see rakendus ja valige **Valikud**→ **Mine aadressile** (kui see valik on olemas).
- Selleks, et vaadata rakenduse kohta täiendavaid andmeid, näiteks rakenduse tüüpi, versiooninumbrit ja tarnijat või tootjat, leidke see rakendus ja valige **Valikud**→ **Vaata täpsustusi**.

Valikud aknas **Alla laetud**:
Installeeri, **Kustuta**,
Vaata infot, **Seaded**, **Abi**
ja **Välja**.



Näpunäide!

Veebisirvimisel võite installifaili alla laadida ja installida ilma ühendust katkestamata.

Rakenduste põhiakna funktsioonid: **Ava**, **Eemalda**, **Uuenda**, **Mine aadressile**, **Vaata infot**, **Seaded**, **Abi** ja **Välja**.

Rakenduste seaded

Selleks, et määrata vaikimisi valitav pöörduspunkt rakenduste ja tarkvara allalaadimiseks, avage aken **Alla laetud** ja valige **Valikud** → **Seaded** → **Pöördusp. vaikimisi**.


Mõned Java-rakendused võivad nõuda kindla pöörduspunkti võrguühendust selleks, et seadmega lisaandmeid või täiendavaid komponente alla laadida. Leidke Rakenduste põhiaknast vastav rakendus ja valige **Valikud** → **Seaded** → **Seaded** ning:



- **Pöörduspunkt**, et valida pöörduspunkt, mida see rakendus kasutab. Vt "Pöörduspunkt" lk 39.
- **Võrguühendus** – valikud on järgmised:
 - **Lubatud** – rakendus võib luua sideühenduse ilma teie kinnituseteta.
 - **Esmalt küsi** – enne ühenduse loomist küsib seade selleks luba.
 - **Pole lubatud** – rakendusel on keelatud ühendust luua.



Haldur – tarkvara installimine ja eemaldamine

Valikud Halduri põhiaknas:
Vaata täpsustusi, Vaata
sertifikaati, Installi,
Eemalda, Vaata logi,
Saada logi, Mälukasutus,
Abi ja Välja

Vajutage  ja valige **Vahendid** → **Haldur** – avaneb järgmine loend:

- rakendused ja programmid, mida on võimalik installida (vastav tähis puudub).
- installitud rakendused ja programmid, mida saab soovi korral eemaldada (tähiseks on ).
- rakendused ja programmid, mille installimine nurjus või katkes (tähiseks on ). Neid rakendusi ei saa kasutada. Need tuleb eemaldada või uuesti installida.

Tarkvara installimine



NB! Installige vaid selliseid rakendusi, mis pärinevad ohtliku tarkvara eest piisavalt kaitstud allikaist.

Selleks, et installida seadmest kustutatud programmile tarkvaratäiendust või- parandust tuleb kustutatud programm taastada. Selleks peab teil olema programmi algne installifail või eemaldatud tarkvarapaketi täielik varukooopia. Programmi taastamiseks eemaldage kõigepealt see programm ja installige siis uuesti, kasutades algset installifaili või varukoopiat.

- 1 Avage Haldur, leidke tarkvarapakett ja valige:
 - **Valikud**→ **Vaata täpsustusi**, et vaadata rakenduse kohta täiendavaid andmeid, näiteks rakenduse tüüpi, versiooninumbrit ja tarnijat või tootjat.
 - **Valikud**→ **Vaata sertifikaati**, et vaadata rakenduse turvasertifikaadi andmeid. Vt "[Sertif. haldus](#)" lk 45.
- 2 Installimise alustamiseks valige **Valikud**→ **Installi**.
- 3 Kui mängukeskus pakub rakenduse installimist või uuendamist, vajutage **Jah** - installimisprotsess jätkub.
Kui mängukeskus annab turvahoiatuse, kuid te jätkate installimist, küsib seade, kas soovite vaadata tarkvarapaketi infot ja turvasertifikaati.
Installimisel saab mõnikord valida installimiskeelt ning installitavaid komponente.
- 4 Mängukeskus informeerib teid installimise lõppemisest.

Tarkvara eemaldamine

Leidke tarkvarapakett ja valige **Valikud**→ **Eemalda**. Kinnitamiseks vajutage **Jah**.

Eemaldatud programmi taastamiseks peab teil olema algne tarkvarapakett või selle täielik varukooopia. Kui tarkvarapakett on eemaldatud võib juhtuda, et te ei saa avada nende programmidega koostatud dokumente.



Märkus. Kui seadmes on programme, mis on eemaldatud programmist otseselt sõltuvad, võivad need programmid töötamise lõpetada. Informatsiooni leiate installitud tarkvaraprogrammi dokumentatsioonist.



Näpunäide! Kui soovite vaadata, millised tarkvarapaketid on seadmesse installitud või sealt eemaldatud ja millal see on toimunud, valige **Valikud**→ **Vaata logi**.



Näpunäide! Kui soovite vaadata oma installitud ja eemaldatud rakendusi, saatke konsultatsioonipunkti ("help desk") installilogi, milleks valige **Valikud**→ **Saada logi**→ **Lühisõnumi abil**, **Multimeedia abil**, **Bluetooth'i abil** või **E-posti abil** (eeldusel, et e-post on häälestatud).

Ühenduvus




Bluetooth-ühendus

Bluetooth pakub traadita sideühendust mängude mängimiseks, fotode ja tekstide saatmiseks või teiste Bluetooth-seadmetega ühendumiseks (nt arvuti). Kuna Bluetooth-seadmetes luuakse sideühendus raadiolainete abil, ei ole oluline, et teine Bluetooth-seade oleks nägemisulatuses. Küll aga on tingimuseks, et seadmed ei asetseks teineteisest kaugemal kui 10 meetrit. Sideühendust võib halvendada ühendatud seadmete vahele jääv sein, samuti teiste elektrooniliste seadmete tekitatud häired.

Seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 1.1 ja toetab järgmisi profiile: Generic Access Profile, Service Discovery Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Fax Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile ja File Transfer Profile. Selleks, et tagada teiste Bluetooth-seadmete koostalitlusvõime teie mängukeskusega, kasutage ainult Nokia heakskiiduga lisaseadmeid. Teiste seadmete ühilduvuse kohta saate teavet seadme tootjalt.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla keelatud. Üksikasju küsige kohalike ametkondade või teenusepakkuja käest.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kasutades samal ajal seadme teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Vajutage  ja valige **Vahendid** → **Bluetooth**. Telefon palub sisestada seadme Bluetoothi nime.

Bluetoothi seaded

- **Bluetooth** - Sisse lülitatud/Välja lülitatud
- **Minu telefoni leitavus:** Kõigile leitav - mängukeskus on teistele Bluetooth-seadmetele nähtav, või **Varjatud** - mängukeskus ei ole teistele Bluetooth-seadmetele nähtav.
- **Minu telefoni nimi** - määrake mängukeskuse Bluetoothi nimi.



Märkus. Kui olete Bluetoothi aktiveerinud ning valinud funktsiooni **Minu telefoni leitavus** seadeks **Kõigile leitav**, näevad teised Bluetoothi kasutajad oma seadmetes teie mängukeskust ja seadme nime.

Andmeedastus Bluetoothi vahendusel

Seadmel võib olla ainult üks aktiivne Bluetooth-ühendus korraga.

- 1 Avage rakendus, kuhu on salvestatud objekt, mida soovite saata. Näiteks foto saatmiseks teisele seadmele avaga fotode rakendus.
- 2 Leidke objekt, mida soovite saata, näiteks foto, ja valige **Valikud** → **Saada** → **Bluetoothi abil**.
- 3 Mängukeskus hakkab otsima toimepiirkonda jäävaid seadmeid. Toimepiirkonnas olevad Bluetooth-seadmed ilmuvad üksteise järel ekraanile. Ekraanil näidatakse seadme tähist, Bluetoothi nime, seadme tüüpi või lühinime.



Näpunäide! Kui telefon on ka enne Bluetooth-seadmeid otsinud, näidatakse kõigepealt eelmise otsingu ajal leitud seadmeid. Uue otsingu käivitamiseks valige **Otsi veel**. Mängukeskuse väljalülitamisel kustutatakse see loend.

- Otsingu katkestamiseks vajutage **Stopp**. Seadmete loend kinnistatakse ning te võite luua sideühenduse mõne seadmega sellest loendist.
- 4 Leidke seade, millega soovite ühendust luua, ja vajutage **Vali**.
 - 5 **Sidumine** (kui teine seade sidumist ei nõua, vt punkti 6)



Mõistete seletused Sidumine tähendab autentimist. Bluetooth-seadmete valdajad lepivad kokku pääsukoodi ning kasutavad oma seadmete sidumiseks ühte ja sama pääsukoodi. Kasutajaliideseta seadmetel on tehases sisese programmeeritud pääsukood.

Bluetooth-seadmete tähist:

 **Arvuti**

 **Telefon**

 **Muu**

 **Tundmatu**



Näpunäide!

Seadmete otsingul võivad mõned Bluetooth-seadmed näidata ainult seadme Bluetoothi aadressi (seadme aadressi). Kui soovite teada oma mängukeskuse Bluetoothi aadressi, sisestage ooterežiimis järgmine kood: ***#2820#**



Näpunäide! Teksti saatmiseks Bluetoothiga (mitte lühisõnumis), avage Märkmik, kirjutage tekst ja valige **Valikud**→**Saada**→**Bluetooth'i abil**.




Näpunäide! Seadme lühinime määramiseks leidke seotud seadmete loendist vajalik seade ja valige **Valikud**→**Anna nimetus**. Selle nime järgi tunnete seadme kohe ära näiteks siis, kui toimub seadmete otsing või kui see seade soovib ühendust luua.



- Kui teine seade nõuab enne andmeedastust seadmetevahelist sidumist, kostab helisignaal ning seade küsib pääsukoodi.
- Mõelge välja pääsukood (1–16 numbrit) ning paluge teise Bluetooth-seadme omanikul kasutada sama koodi. Seda pääsukoodi kasutatakse ainult üks kord.
- Pärast sidumist salvestatakse see seade seotud seadmete loetellu.

6 Kui sideühendus on loodud, ilmub ekraanile teade **Saadan andmeid**.






Kui saatmine ebaõnnestus, siis sõnum või andmed kustutatakse. Bluetoothi vahendusel saadetud sõnumid ei salvestu sõnumite menüü mustandite kausta.

Bluetooth-ühenduse oleku kontrollimine

Kui ooterežiimi ekraanil on  tähis, siis on Bluetooth aktiveeritud.

- Kui  tähis vilgub, üritab mängukeskus teise seadmega ühendust luua.
- Kui  tähis pidevalt põleb, on ühendus loodud.


Seadmete sidumine

- **Sidumine seadmega:** valige **Valikud**→**Uus seotud seade**. Mängukeskus alustab sedamete otsingut. Leidke seade ja vajutage **Vali**. Vahetage pääsukoodi, vt punkt **5** (sidumine) lk **91**. Seotud seadmeid on lihtsam ära tunda, leitud seadmete loendis on nende täheks . Seotud seadmete (  ) loendi avamiseks vajutage Bluetoothi menüü põhiaknas .
- **Sidumise tühistamine:** leidke seade ja valige **Valikud**→**Kustuta**. Kui soovite kõik sidumised tühistada, valige **Valikud**→**Kustuta kõik**.





Näpunäide! Kui mängukeskus on ühenduses seadmega, mille sidumise te tühistasite, ei ole seadmed enam seotud, kuid ühendus jääb aktiivseks.

- **Seadme määramine tunnustatuks või mittetunnustatuks:** leidke seade ja valige **Valikud**→**Tunnustatuks** – mängukeskus ja antud seade võivad luua ühenduse ilma teie teadmata. Teil ei ole vaja selleks eraldi nõusolekut anda. Kasutage seda valikut teie enda

seadmete puhul (näiteks teie arvuti) või siis nende seadmete puhul, millede omanikke te täiel määral usaldate. Seotud seadmete loendis on tunnustatud seadme kõrval  tähis. **Mittetunnustatuks** – seadme sideühenduse ettepanek tuleb alati kinnitada.

Andmete vastuvõtt Bluetoothi vahendusel

Kui teile saadeti Bluetoothi vahendusel andmeid, kostab toon ja telefon küsib, kas soovite Bluetooth-sõnumi vastu võtta. Kui vastate jaatavalt, ilmub ekraanile  ning saabunud objekt salvestatakse sõnumite menüü saabunud sõnumite kausta. Bluetooth-sõnumeid tähistab . Vt "Saabunud – saabunud sõnumid" lk 61.

Bluetoothi väljalülitamine

Bluetoothi väljalülitamiseks valige **Bluetooth/E Välja lülitatud**.

Seadme ühendamine arvutiga Bluetoothi vahendusel

Täiendavat teavet programmi "PC Suite for Nokia N-Gage QD" installeerimise kohta, seadme ja arvuti ühendamise kohta Bluetoothi vahendusel ning programmi "PC Suite for Nokia N-Gage QD" kasutamise kohta vaadake juhendit "**Installation Guide for PC Suite**", mis asub CD-ROMil sektsioonis "Software" ning PC suite'i sisesipikrit **Help**.

CD-ROMi kasutamine

Arvuti CD-lugejasse asetatud CD-ROM peaks automaatselt käivituma (ühildub operatsioonisüsteemidega WinXP, Win98, WinME, Win98SE ja Win2000). Kui CD-lugeja ei käivitu, toimige nii: Avage Windows Explorer ja liikuge CD-ROMi juurkataloogi. CD-ROMi kasutajaliidese avamiseks topeltklõpsake faili **N-Gage QD.exe**.

Akuteave

Täis- ja tühjakslaadimine

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahutuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg osta uus aku. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge unustage laadijat akust lahti ühendada. Ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks. Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimisvõimet.

Kasutage akut ainult selleks ettenähtud otstarbel. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui mõni metallese (nt münt, kirjaklamber või pastapliiats) tekitab lühiühenduse aku "+" ja "-" klemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks siis, kui kannate varuakut taskus või kotis. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuumaks või külma kohta, näiteks kinnisesse autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahutust. Püüdke hoida akut temperatuurivahemikus 15°C kuni 25°C (59°F kuni 77°F). Kui aku on liiga kuum või külm,

voib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel! Aku hävitamisel järgige kohalikust seadusandlusest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige see ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka.

HOOLDUS JA KORRASHOID

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhised aitavad teil säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel pange aku tagasi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastmass detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.

- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle korralikku funktsioneerimist.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdset nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole.

TÄIENDAV OHUTUSALANE TEAVE

Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Selleks, et mitte ületada raadiosagedusliku välja piirnorme, kasutage ainult Nokia heakskiiduga ning antud seadme jaoks mõeldud lisaseadmeid. Kui kannate sisselülitatud seadet vööli või kaelas, kasutage Nokia heakskiiduga hoidikut või kotti.

Meditsiiniline aparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui terviseasutuse siseeskiiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja terviseasutustes kasutatav aparatuur võib olla raadiosignaalidele tundlik.

Südamestimulaatorid Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm kaugusel. Antud soovitus on kooskõlas firma Wireless Technology Research spetsiaalsete uuringute tulemustega. Südamestimulaatoriga inimesed:

- peaksite hoidma sisselülitatud seadet vähemalt 15,3 cm kaugusel südamestimulaatorist;
- ärge kandke seadet rinnataskus;
- helistamisel peaksite hoidma seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres.

Kui täheldate stimulaatori töös häireid, lülitage seade viivitamatult välja.

Kuuldeaparaadid Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator,

turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerima mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadjaga avanemispiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadjaga avanemisel tekitada tõsisemaid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiastehastes ja lõhkamistööde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati,

selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autodekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propaan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

Videomängude ohutusalane info

Valgustundlikkusest tingitud haigushoogudest Teatud visuaalsed kujutised, sealhulgas vilkuvad tuled või mustrid, mis võivad ilmuda videomängudes, võivad väga väikesel protsendil inimestest kutsuda esile haigushoo. Ka neil, kel ei ole haigushooge või epilepsiat varem esinenud, võib esineda diagnoosimata seisund, mis võib videomänge vaadates esile kutsuda valgustundlikkusel põhineva epilepsiahoo. Selliste haigushoogude sümptomid võivad olla väga erinevad, näiteks võib esineda peapööritust, nägemishäireid, silma või näo tõmblemist, käte või jalgade tõmblemist või värisemist, meeltesegadust, segasusseisundit või hetkelist teadvusekaotust. Samuti võivad haigushoos põhjustada teadvusekaotust või krampe, millega võivad kaasneda kehavigastused kukkumisel või esemete vastu ärallöömisel.

Kui täheldate mõnda nimetatud sümptomitest, **lõpetage viivitamatult mängimine ja konsulteerige arstiga.** Täiskasvanud, kes lubavad teismelistel (või lastel) mängida neid mänge, peaksid lapsi jälgima või nimetatud sümptomite kohta laste käest aru pärima, kuna laste puhul on selliste haigushoogude esinemise oht suurem. Valgustundlikkusest johtuvate epilepsiahoogude riski vähendab mängimine hästi valgustatud ruumis ning mängimisest hoidumine, kui olete unine või väsinud. Kui teil või teie sugulastel on esinenud epilepsiahooge, konsulteerige enne mängimist arstiga.

Mängige ohutult Mänge mängides tehke vähemalt iga poole tunni järel puhkepaus. Lõpetage mängimine viivitamatult, kui tunnete väsimust või ebamugavustunnet või valu oma kätes ja/või käsivartes. Kui sümptomid püsivad, konsulteerige arstiga.



Vibratsiooni kasutamine võib raskendada vigastusi. Ärge lülitage sisse vibratsiooni, kui Teil esineb luude või sõrmede, käte, randme või käsivarre liigeste haigus.

Hädaabikõned



NB! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge loote väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

- 1 Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust.
Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
- 2 Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi klahvile .
- 3 Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabi telefoninumbreid on piirkonniti erinevad.
- 4 Vajutage klahvile .

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, on võib-olla vajalik need enne hädaabinumbri helistamist välja lülitada. Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, tuleb hädaabi väljakutsumiseks aktiveerida telefonirežiim, milleks vahetage profiili. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakkujaga.

Hädaabi väljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.



HOIATUS! Autonoomses profiilis ei saa helistada (ka mitte hädaabinumbri), kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

KÄESOLEV SEADE VASTAB RAHVUSVAHELISTELE RAADIOSAGEDUSLIKU KIIRGUSE PIIRNORMIDELE

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel ja tootmisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse piirnorme (ICNIRP). Nimetatud piirnormid on osa ulatuslikust määrustikust, mis määrab raadiosagedusliku kiirguse piirnormi elanikkonnale. Antud määrustiku koostamisel osalesid pikema aja vältel mitmed sõltumatud teadusasutused. Kehtestatud piirnormid sisaldavad märkimisväärselt turvamarginaali, mis tagab kõikide inimeste turvalisuse vanusest ja tervislikust seisundist sõltumata.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühikuks on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus).

Rahvusvaheliste määruste kohaselt on SAR-i piirnormiks 2,0 W/kg*. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel oma suurimal kinnitatud võimsusastmel. Kuna SAR-i mõõdetakse seadme suurimal kinnitatud võimsusastmel, võib telefoni tegelik SAR töötamisel olla maksimaalsest tunduvalt väiksem.

Mobiiltelefon võib töötada erinevatel võimsustasemetel, kuid kasutab alati vaid sellist võimsust, mis on hetkel vajalik võrgu leidmiseks. Mida lähemal viibite mobiilsidevõrgu tugijaama antennile, seda väiksem on seadme väljundvõimsus.

Käesoleva seadme suurim mõõdetud SAR-i väärtus kõrva ääres on 0,57 W/kg.

Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 cm kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning see peaks asetsema kehast vähemalt 2,2 cm kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite edastamine seadmelt eeldab väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Kogu edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, kui ülaloodud juhised seda lubavad.

* Tavalisele tarbijale suunatud mobiiltelefonide SAR piirmäär on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), keskmiselt 10 grammi kehamassi kohta. Kehtestatud piirnormid sisaldavad märkimisväärset turvamarginaali, mis tagab inimeste täieliku ohutuse ning arvestab ka võimalikke mõõtmishälbeid. SAR-väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest ja võrgu sagedusalast. Piirkondlike SAR-väärtuste kohta vaadake palun tooteinfot aadressil www.nokia.com.

Register

A

Abi 18, 19
Andmesideühendused
Indikaatorid 22
Arvutiühendused 93

B

Bluetooth
Pääsukood, mõiste selgitus 91
Seadme aadress 91
Seadmete tähised 91
Sidumine 91
Sidumine, mõiste selgitus 91
Sidumise nõue 92
Tehases programmeeritud
pääsukood 91
Väljalülitamine 93
Ühenduse indikaatorid 92
Ühenduse nõue 92

C

CD-ROM 93

D

DNS, Domain Name Service,
mõiste selgitus 41

E

E-kiri 59
Allalaadimine postkastist 63
Autonoomne 65
Avamine 64
Manuste vaatamine 64
Serveri postkast 63
Ettemakstud SIM-kaardid
(kõnekaardid) 32

F

Failivormingud
SIS-fail 86
Fotod
Lisamine kontaktkirjele 49
Fotode vaatamine 52

G

GPRS 38
Andmesideloendur 33
Mõiste selgitus 38
Seaded 42

H

Helid
Helide salvestamine 80
Helina vaigistamine 29

Personaalse helina
eemaldamine 49

Seaded 72

Helinad

Seaded 72
Vastuvõtmine tekstisõnumis 62

Helisignaalid

Kalendri helisignaalid 74
Äratuskell 80

Helitugevuse seadmine 26

Kõne ajal 27
Valjuhääldi 26

Häälvalimine 50

I

Infoteenus
Vt *Kärjeteated*. 66
Interneti pöörduspunktid (IAP)
Vt. *Pöörduspunktid*
IP-aadress, mõiste selgitus 41
ISDN, mõiste selgitus 40

J

Java
Vt. *Rakendused*.
Järjehoidja, mõiste selgitus 83

K

Kalender

"PC Suite'i" kasutamine 74

Helisignaali 74

Kalendri helisignaali

väljalülitamine 74

Kirjete saatmine 74

Kasutuskoodid 43

Kell

Helisignaali 80

Kordus 80

Seaded 80

Kellaeg

Seaded 42

Kiirvalimine 28

Kleepimine

Tekst 58

Kontaktkirjed

DTMF-toonsignaali

salvestamine 30

Helinatoone eemaldamine 49

Piltide kasutamine 48

Kopeerimine

Kontaktkirjed SIM-kaardilt

seadmesse ja vastupidi 49

Tekst 58

Kordus

Kalendri helisignaali 74

Äratuskell 80

Kuupäev

Seaded 42

Kõned

Hinnalimiit 32

Kestus 31

Rahvusvahelised 27

Seaded 36

Suunamisseed 30

Valitud numbrid 31

Vastuvõetud 31

Ühendamine 30

Kõnepost 27

Kõnede suunamine kõneposti 30

Kõneregister

Vt *Logi*

Kõnetead 27

Käed-vabad

Vt. *Valjuhääldi*

Kärjeteated 66

L

Logi

Filtreerimine 33

Sissekannete kustutamine 33

Lukukood 43

Lõikamine

Tekst 58

M

Meeldetuletus

Vt *Kalender, Helisignaali*

Menüü

Ümberkorraldamine 21

Multimeediasõnumid 59

Helide korduvkuulamine 61

Helide kuulamine 61

Mälu on vähe

Mälumahu vaatamine 23

Mälukaart 14, 24

Avamine 25

Parool 25

Mängud

Mitu mängijat 16

Mängu alustamine 16

Mängu andmefailide

kustutamine 17

Mängu andmete haldus 17

N-Gage-profiil 72

Offline-profiil 72

Mängukaart 14

O

Ooterežiim 21

Ooterežiimi indikaatorid ja tähised 22

Otsevalikud

fotodes 52

Lemmikutes 81

Ooterežiimis 22

P

PC

Ühendamine 93

PC Suite

Kalendrikirjed 74

Pildid

Vaatamine 52

PIN-kood 43

Pisipildid

Kontaktkirje juures 48

Postkast 63

Puhkerežiim

Vt *Ooterežiim* 21

Pöörduspunktid 38

Seaded 39

Seaded, lisaseaded 41

R

Rakendused, Java 86, 87

Rakenduste ümberlülitamine 20

S

Saatmine

Kontaktkirjed, visiitkaardid 49

Seaded

Algseaded 36

Andmesideühendused 38

Bluetooth 91

Ekraan 36

Helid 72

Kalender 75

Kasutuskoodid 43

Keel 35

Kellaaeg ja kuupäev 42

Kõnepiirang 46

Logi 33

Lukukood 43

Mängukeskuse isikupärastamine 21

Pimenduspilt 36

PIN-kood 43

Pöörduspunktid 39

Rakendused (Java™) 88

Sertifikaadid 45

Suunamine 30

Sertifikaadid 45

Serveri postkast 63

Sideühenduse indikaatorid

Bluetooth 92

GPRS 22

GSM-andmekõne 22

SIM-kaart

Nimed ja numbrid 34

Nimede ja telefoninumbrite

kopeerimine 49

SIM-kaardi sõnumid 34

Sõnumid 66

SIS-fail 86

SMS-keskus 67

SMS-sõnumikeskus 67

Sõnumid

E-kirja kirjutamine 59

Multimeediasõnumid 59

T

Tarkvara

.SIS-faili saatmine seadmele 86

Tekstisõnumikeskus

Uus keskus 67

Tunnussõnad 50

Helistamine 50

Tühi ekraan

Vt *Ooterežiim*

U

USSD-käsud 66

V

Vahemälu 85

Valiknumbrid 44

Valjuhääldi 26

Aktiveerimine 26

Väljalülitamine 26

Veeb

Pöörduspunktid, vt *Pöörduspunktid*

Videosalvesti 54

Ü

Ühendusseaded 38